


MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL UND HEISSLUFT FOUR À MICRO-ONDES AVEC GRIL ET CONVECTION MAGNETRONOVEN MET GRILL EN CONVECTIE FORNO A MICROONDE CON GRIGLIA E CONVEZIONE HORNO DE MICROONDAS CON PARRILLA Y CONVECCION



R-950A

BEDIENUNGSANLEITUNG

D	Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten. MIKROWELLENGERÄT FÜR DEN HAUSGEBRAUCH	Seite 1/D-1
F	MODE D'EMPLOI Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes. FOUR A MICRO-ONDES POUR L'USAGE DOMESTIQUE	Page 23/F-1
NL	GEBRUIKSAANWIJZING Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt. MAGNETRONOVEN VOOR HUISELIJK GEBRUIK	^{Bladzijde} 45/NL-1
	MANUALE D'ISTRUZIONI Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno. FORNO A MICROONDE PER USO DOMESTICO	Pagina 67/I-1
Ε	MANUAL DE INSTRUCCIONES Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.	Pàgina 89/E-1
	HORNO MICROONDAS PARA EL HOGAR	

				
D	vice das I (z.B.	tung Nichtbeachtung der Gebra anweisungen sowie jeglich Betreiben des Gerätes in geö geöffnetes Gehäuse) erla ichen Gesundheitsschäder	her Eingriff, der ffnetem Zustand ubt, führt zu er-	Dieses Gerät entspricht den Anforderunge der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EW mit Änderung 93/68/EWG.
F	Des enco d'en est n	tissement risques sérieux pour la sar purus si ces instructions tretien en sont pas respect nodifié de sorte qu'il soit po tionner lorsque la porte est	d'utilisation et ées ou si le four ssible de le faire	Ce matériel répond aux exigences contenue dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CE modifiées par la directive 93/68/CEE.
(NL)	Het houd mog toes	rschuwing niet naleven van de gebr dsvoorschriften evenals elke elijk maakt dat het toestel tand in werking kan geste en tot ernstige gezondheids	e ingreep die het in niet-gesloten Id worden, kan	Dit apparaat voldoet aan de eisen van d richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC die werde verbeterd door 93/68/EEC.
	La r sull' l'alte spor	ertenza: nancata osservanza di qu uso e sulla manutenzion erazione del forno che ne p tello aperto, possono cost colo per la vostra incolumit	e del forno, o ermetta l'uso a ituire un grave	Quest' apparecchio è conforme ai requisi delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC com emendate dalla direttiva 93/68/EEC.
E	Pued si no man form	ertencia len presentarse serios riesgo o respeta estas instrucció tenimiento, o si el horno la que pueda ponerse en f la puerta abierta.	os para su salud ones de uso y se modifica de	Este aparato satisface las exigencias de la Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE.
		PERTURBACIONES RADIO	DELECTRICAS APROBA	CIONES DEL REGLAMENTO SOBRE DO EN R. D. 138/89. PARASITARIOS NECESARIOS PARA
	21	CUMPLIR CON LOS LIMIT	ES ESTABLECIDOS, SI	ENDO SU LOCALIZACION:
		COMPONENTES IDENTIFICACIO SUPRESORES DE RUIDO		LOCALIZACION
		UNIDAD DE FILTRO DE RUIDO	FPWBFA276WRE0	CERCA DEL CABLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

WICHTIGE SICHERHEIFSHINWEISE	MANUELLER BETRIEB
⊃ TABLE DES MATIÈRES	
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE	FONCTIONNEMENT MANUELF-10 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUEF-14 AUTRES FONCTIONSF-19 ENTRETIEN ET NETTOYAGEF-20 AVANT D'APPELER LE DEPANNEURF-21
☐) INHOUDSOPGAVE	
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN	HANDBEDIENING
□ INDICE	OPERAZIONI MANUALII-10
ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	OPERAZIONI AUTOMATICHE
i i	
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	OPERACIONES MANUALESE-10 OPERACIONES AUTOMATICASE-14 OTRAS FUNCIONES CONVENIENTESE-19 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOE-20 LOCALIZACION DE AVERIASE-21
:	
e S	

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer

- Mikrowellengeräte sollten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Zu hohe Leistungsstufen oder zu lange Garzeiten können das Gargut überhitzen und Feuer verursachen.
- 2. Wenn das Gerät in einen Einbauschrank eingebaut werden soll, muß der von SHARP zugelassene Einbaurahmen EBR-9600(BK)//W) verwendet werden. Er ist über Ihren Händler erhältlich. Näheres bitte in der dazugehörigen Anleitung nachschlagen oder sich beim Händler nach der korrekten Installationsweise erkundigen. Die Sicherheit und Qualität dieses Produkts ist nur bei Verwendung des genannten Einbaurahmens gewährleistet.
- Die Steckdose muß ständig zugänglich sein, so daß der Netzstecker im Notfall einfach abgezogen werden kann.
- Die <u>Netzspannung</u> muß 230 V Wechselstrom, 50 Hz betragen und sollte mit einer Sicherung von mindestens 16 A oder einem Sicherungsautomaten von mindestens 16 A ausgestattet sein.
- Es wird empfohlen das Gerät an einen <u>separaten</u> <u>Stromkreis</u> anzuschließen.
- Das Gerät <u>nicht an Orten aufstellen</u>, an denen Wärme erzeugt wird, z.B. in der Nähe eines konventionellen Herdes.
- Das Gerät <u>nicht an Orten aufstellen</u>, an denen eine hohe <u>Luftfeuchtigkeit</u> vorhanden ist oder sich Kondenswasser bilden kann.
- 8. Das Gerät nicht im Freien lagern oder aufstellen.
- NIEMALS DIE TÜR ÖFFNEN, wenn im Gerät erwärmte Lebensmittel zu rauchen beginnen. Das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und warten, bis die Lebensmittel nicht mehr rauchen. Öffnen der Tür während der Rauchentwicklung kann Feuer verursachen.
- Nur für Mikrowellengeräte vorgesehene <u>Behälter</u> und Geschirr verwenden. Siehe die entsprechenden Hinweise im mitgelieferten Kochbuch.
- Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn Kunststoff-, Papier- oder andere brennbare Lebensmittelbehälter verwendet werden.
- 12. Den Spritzschutz, den Garraum, den Drehteller und den Drehteller-Träger nach der Verwendung des Gerätes <u>reinigen</u>. Diese Bauteile sollten trocken und fettfrei sein. Zurückbleibende Fettspritzer können überhitzen, zu rauchen beginnen oder sich entzünden.
- Keine brennbaren Materialien in der Nähe des Gerätes oder der Lüftungsöffnungen lagern.
- 14. Niemals die Lüftungsöffnungen blockieren.

- 15. Alle Metallverschlüsse, Drähte usw. von Lebensmitteln und Verpackungen entfernen. Funkenbildung auf Metalloberflächen kann zu Feuer führen.
- 16. Das Mikrowellengerät nicht zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl oder Fett verwenden. Temperaturen können nicht kontrolliert werden und das Fett kann sich entzünden.
- Zum Herstellen von <u>Popcorn</u> sollte nur für Mikrowellengeräte vorgesehenes Popcorn-Geschirr verwendet werden.
- 18. Keine Lebensmittel oder andere Gegenstände im Gerät lagern.
- Die Einstellungen nach dem Starten des Gerätes <u>überprüfen</u>, um sicherzustellen, daß das Gerät wie gewünscht arbeitet.
- 20. Diese Bedienungsanleitung und das Kochbuch zusammen verwenden.

Zur Vermeidung von Verletzungen

- Das Gerät <u>nicht betreiben</u>, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die folgenden Punkte:
 - (a) Die Tür muß einwandfrei schließen und darf nicht schlecht ausgerichtet oder verzogen sein.
 - (b) Die Scharniere und Türsicherheitsverriegelungen dürfen nicht gebrochen oder lose sein.
 - (c) Die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen dürfen nicht beschädigt sein.
 - (d) Die Garraumwände und die Tür dürfen keine Dellen oder andere Beschädigungen aufweisen.
 - (e) Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt sein.
- Niemals versuchen, das Gerät selbst einzustellen oder zu reparieren. Das Gerät muß vom SHARP-Kundendienst eingestellt bzw. repariert werden.
- Das Gerät <u>nicht</u> bei geöffneter Tür oder mit auf irgendeine Weise veränderter Türsicherheitsverriegelung betreiben.
- Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Gegenstände zwischen den Türdichtungen und den abdichtenden Oberflächen befinden.
- Vermeiden Sie die Ansammlung von Fett oder Verschmutzungen auf der Türdichtung und den Dichtungsoberflächen. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Kapitel "REINIGUNG UND PFLEGE" auf Seite D-20.
- Personen mit <u>HERZSCHRITTMACHERN</u> sollten ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag

- Unter keinen Umständen sollte das äußere Gehäuse entfernt werden.
- Niemals Flüssigkeiten in die Öffnungen der Türsicherheitsverriegelung oder Lüftungsöffnungen kommen lassen oder Gegenstände in diese Öffnungen stecken. Wenn größere Mengen Flüssigkeiten verschüttet werden, müssen Sie sofort das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den SHARP-Kundendienst anfordern.
- 3. <u>Niemals</u> das Netzkabel bzw. den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.
- Das Netzkabel <u>nicht</u> über die scharfe Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte führen.
- Das Netzkabel von erwärmten Oberflächen fernhalten.
- 6. Auf keinen Fall versuchen, die Garraumlampe selbst auszuwechseln, sondern nur von einem von SHARP autorisierten Elektriker auswechseln lassen! Wenn die Garraumlampe ausfallen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrohändler oder eine von SHARP autorisierte Kundendienststelle!
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muß es durch ein neues Spezialkabel ersetzt werden, wozu spezielles Werkzeug (FACCVA003WRK1) erforderlich ist. Bitte das Auswechseln durch einen von SHARP autorisierten Kundendienst vornehmen lassen.

Zur Vermeidung von Explosionen und plötzlichem Sieden

- Niemals verschlossene Behälter verwenden. Verschlüsse und Abdeckungen entfernen. Verschlossene Behälter können durch den Druckanstieg selbst nach dem Ausschalten des Gerätes noch explodieren.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten vorsichtig sein. Behälter mit großer Öffnung verwenden, damit entstehende Blasen entweichen können. Niemals Flüssigkeiten in schmalen, hohen Gefäßen (z.B. Babyflaschen) erhitzen, da der Inhalt herausspritzen kann und zu Verbrennungen führen könnte.

Um Verbrennungen durch plötzliches Überkochen (Siedeverzug) zu vermeiden:

- Die Flüssigkeiten vor dem Kochen/Erhitzen umrühren.
- Es wird empfohlen, während des Erhitzens einen Glasstab oder ähnlichen Gegenstand in den Behälter zu stecken.
- Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit noch kurze Zeit im Gerät stehen lassen, um verspätetes Aufwallen durch Siedeverzug zu verhindern.
- Keine Eier in der Schale kochen, da sie explodieren können. Zum Kochen oder Aufwärmen von Eiern, die nicht verquirlt oder verrührt wurden, das Eigelb anstechen, damit es nicht explodiert. Vor dem Aufwärmen im Mikrowellengerät die Schale von gekochten Eiern entfernen und die Eier in Scheiben schneiden.
- Die <u>Schale</u> von Lebensmitteln, z.B. Kartoffeln, Würstchen oder Obst, vor dem Garen anstechen, damit der Dampf entweichen kann.

Zur Vermeidung von Verbrennungen

- Beim <u>Entnehmen</u> von Gargut aus dem Garraum sollten Topflappen o.ä. verwendet werden.
- Behälter, Popcorngeschirr, Kochbeutel, usw. immer vom Gesicht und den Händen abgewandt öffnen, um Verbrennungen durch Dampf zu vermeiden.
- Beim Öffnen des Gerätes immer von der Tür zurückgehen, um Verbrennungen durch entweichenden Dampf und Hitze zu vermeiden.
- Lebensmittel mit <u>Füllungen</u> nach dem Garen immer aufschneiden, damit der Dampf entweichen kann.
- 5. Um Verbrennungen zu vermeiden, immer die Lebensmitteltemperatur prüfen und umrühren, bevor Sie das Gargut servieren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Lebensmittel oder Getränke an Babys, Kinder oder ältere Personen weitergereicht werden. Die Temperatur des Behälters ist kein echter Hinweis auf die tatsächliche Temperatur des Lebensmittels oder Getränks; immer die Temperatur prüfen.
- Da das Türglas während des Garens heiß werden kann, das Gerät in einer Höhe von mindestens 85 cm über dem Fußboden aufstellen. Kinder vom Türglas fernhalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Niemals während des Heißluft-, Grill-, Kombi-, oder Automatikbetriebs die Gerätetür, Außenwände, Rückseite, Garraumwände, Lüftungsöffnungen, Zubehör oder Geschirr berühren, da diese sehr heiß werden. Vor dem Reinigen des Gerätes sicherstellen, daß diese Teile nicht mehr heiß sind.

Zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Kinder

- Kinder sollten das Gerät <u>nur unter Aufsicht</u> von Erwachsenen bedienen.
- Nicht an die Gerätetür lehnen oder an der Tür hängend schwingen. Das Mikrowellengerät ist kein Spielzeug!
- Kinder sollten mit allen wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut gemacht werden: z.B. Verwendung von Topflappen und vorsichtiges Abnehmen von Deckeln. Beachten Sie besonders Verpackungen, die Lebensmittel knusprig machen (z.B. selbstbräunende Materialien), indem sie besonders heiß werden.

Sonstige Hinweise

- Niemals das Gerät auf irgendeine Weise verändern.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nur zum Garen von Lebensmitteln verwendet werden. Es eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke oder den Gebrauch in einem Labor.

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Beschädigungen dieses Gerätes.

- Niemals das Gerät mit leerem Garraum betreiben. Das Gerät niemals leer in Betrieb nehmen, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen (Siehe Seite 9/D). Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Bei der Verwendung von Bräunungsgeschirr oder selbsterwärmenden Materialien muß eine wärmefeste Isolierung (z.B. ein Porzellanteller) zwischen Geschirr und Drehteller gestellt werden. Dadurch werden Beschädigungen des Drehtellers und des Drehteller-Trägers durch Wärme vermieden. Die angegebene Aufheizzeit für das Geschirr sollte nicht überschritten werden.
- Kein Metallgeschirr verwenden, da Mikrowellen reflektiert werden und dies zu Funkenbildung führt. Keine Konserven in das Gerät stellen.
- Nur den für dieses Gerät vorgesehenen Drehteller und den Drehteller-Träger verwenden.
- Zum Garen mit der Mikrowelle keine Kunststoffbehälter verwenden, wenn das Gerät

- nach dem Heißluft-, Grill-, Kombi- oder Automatikbetrieb noch heiß ist, da die Behälter anderenfalls schmelzen könnten. In diesen Betriebsarten dürfen nur Kunststoffbehälter verwendet werden, die nach Angabe ihres Herstellers speziell dafür geeignet sind.
- Während das Gerät arbeitet, keine Gegenstände auf das äußere Gehäuse stellen.

HINWEISE

- Bei Fragen zum Anschluß des Gerätes wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektrofachmann.
- Sowohl der Hersteller als auch der Händler können keine Verantwortung für Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen übernehmen, die als Folge eines falschen elektrischen Anschlusses entstehen.
- Wasserdampf und Tropfen können sich auf den Wänden im Innenraum bzw. um die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen bilden. Dies ist normal und ist kein Anzeichen für den Austritt von Mikrowellen oder einer sonstigen Fehlfunktion.


AUFSTELLANWEISUNGEN

- Alles Verpackungsmaterial aus dem Innern des Gerätes, den Schutzfilm und die Aufkleber von der Gerätetür entfernen.
- 2) Das Gerät auf etwaige Beschädigungen prüfen.
- Das Mikrowellengerät auf einer flachen, geraden Oberfläche aufstellen, die stabil genug ist, das Gewicht des Gerätes und der darin zubereiteten Lebensmittel zu tragen.
- 4) Den Netzstecker des Mikrowellengerätes mit einer normalen, geerdeten Steckdose verbinden.
- Sicherstellen, daß mindestens 15 cm über dem Gerät freigehalten werden.

ZUBEHÖR

Überprüfen, daß die folgenden Zubehörteile vorhanden sind:

- Drehteller
- Drehteller-Träger
- Hoher Rost
- Niedriger Rost
- Backblech
- Drehspießgriffe 2 Stck.
- Drehspieß
- Drehspießhalterung
- Halteklammer mit Schraube
 2 Stck.
- Kochbuch
- Bedienungsanleitung
- Menüaufkleber



- 1. Den Drehteller-Träger auf die Antriebswelle legen. (Siehe Abb. 1.)
 HINWEIS:
 - Den Drehteller-Träger so plazieren, daß der Flansch nach unten weist. (Siehe Abb. 2.)
- 2. Dann den Drehteller darauf legen.

- * Bei der Bestellung von Zubehörteilen müssen Sie dem Händler bzw. dem SHARP-Kundendienst immer die Teilebezeichnung und den Modellnamen angeben.
- * Den Modellnamen des Mikrowellengerätes finden Sie auf dem Titelblatt dieser Anleitung.

ZUBEHÖR

Rost

Niedriger Rost

Hoher Rost







Diese Roste werden zum Garen im Heißluft-, Kombiund Grillbetrieb verwendet.

BACKBLECH




Das Backblech wird nur für das Backen im Heißluftbetrieb empfohlen. Legen Sie das Backblech auf den niedrigen Rost. Für das Backen auf 2 Ebenen zusätzlich ein <u>rundes</u> Haushalts - Backblech auf den hohen Rost legen. Wie folgt anorden:







Drehspießgriffe



DIE BENUTZUNG DES DREHSPIESSES





EINLEGEN DES GARGUTES:

- Die Drehspießhalterung (A) auf den Haken (C) auf der linken Seite der Gerätewand stecken.
- Den Spieß (D) durch das Gargut führen und das Gargut in der Mitte des Drehspießes plazieren. Die Halteklammern (E) von beiden Seiten aufschieben und die Schrauben (F) auf beiden Seiten festziehen.
- Das Ende des Drehspießes (G) in den Drehspieß-Antriebsstecker auf der rechten Seite der Gerätewand einlegen. Nach rechts drücken und den Drehspieß leicht drehen, bis dieser einzastet.

 Das andere Ende des Drehspießes (H) in die Ausbuchtung der Drehspießhalterung (B) legen.

HINWEISE:

Bei Verwendung des Drehspieß-Systems sicherstellen, daß das Gargut auf dem Drehspieß nicht mit dem Drehteller in Berührung kommt. Falls das Gargut den Drehteller berührt, kann es zusammen mit dem Drehspieß aus der Drehspießhalterung herausfallen.

ZUBEHÖR

ENTNAHME DES DREHSPIESSES:





- DIE INNENWÄNDE DES GERÄTES WERDEN HEISS, BEI DER ENTNAHME DES DREHSPIESSES SOLLTEN TOPFHAND-SCHUHE GETRAGEN WERDEN.
 - Die mitgelieferten zwei Griffe (J) am Drehspieß (D) in den dafür vorgesehenen Positionen (I) anbringen. Die linke Seite leicht anheben und dann den Drehspieß durch Ziehen von der linken Seite entfernen.
- Zum Entfernen des Drehspießes vom Gargut zuerst mit Topfhandschuhe die Schraube (F) der einen Halteklammer lösen und die

Halteklammer vom Drehspieß entfernen. Als nächstes die verbleibende Halteklammer fassen und den Drehspieß vom Gargut abziehen.


HINWEISE:


Die Drehspießhalterung ist nur für das Drehspießgaren vorgesehen. Nach Beendigung des Drehspießgarens, die Drehspießhalterung entfernen und mit dem anderen Zubehör lagern.

HINWEISE FÜR DIE GRIFFE


Die Griffe können sowohl für die Entnahme des Drehspießes als auch für die Entnahme des Drehtellers verwendet werden. Wenn der Drehteller warm ist, sollte einer der mitgelieferten Griffe für die Entnahme des Drehtellers aus dem Gerät verwendet werden.

- Den Griff (K) auf den Rand des Drehtellers stecken.
- Den Drehteller leicht anheben und dann aus dem Gerät entnehmen.






BEZEICHNUNG DER BAUTEILE



- 1. Tür
- 2. Türscharniere
- 3. Grill-Heizelemente
- 4. Garraumlampe
- 5. Öffnungen des Heißluftelement
- 6. Spritzschutz für den Hohlleiter
- 7. Bedienfeld
- Antriebswelle
- 9. Öffnungen für Türsicherheitsverriegelung
- 10. Garraum
- 11. Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
- 12. Türsicherheitsverriegelung
- 13. Lüftungsöffnungen
- 14. Außenseite
- 15. Rückseite
- 16. Netzanschlußkabel

ELEKTRONISCHES BEDIENFELD



ANZEIGE UND SYMBOLE

Vergewissern Sie sich nach dem Einschalten anhand der Symbole, daß das Gerät wie vorgesehen arbeitet.

- Symbol f
 ür HEISSLUFT
- 2. Symbol für GRILL
- 3. Symbol für MIKROWELLE
- 4. Symbol für-DREHSPIESS
- 5. Symbol für LEISTUNGSSTUFE
- 6. Symbol für KÜRZER/LÄNGER
- Symbol für UHR EINSTELLEN
- Symbol f
 ür GAREN
- 9. Symbol für INFORMATION

BEDIENUNGSTASTEN

- 10. SNACK-Taste
- 11. KARTOFFEL-Tasten
- 12. PORTIONS-AUTOMATIK-Tasten
- 13. KÜRZER(▼)/LÄNGER(▲)-Tasten
- 14. SPRACHEN-Taste
- 15. ZEITEINGABE-Tasten
- 16. HEISSLUFT-Taste
- 17. **DREHSPIESS**-Taste
- 18. UHREINSTELL-Taste
- 19. + 1min / START-Taste
- 20. Türöffner-Taste
- 21. STOP-Taste
- 22. ZEITSCHALTUHR-Taste
- 23. KOMBIBETRIEBS-Taste
 - 1 x Drücken = Mikrowelle + Heißluft
 - 2 x Drücken = Mikrowelle + Grill
- 24. MIKROWELLEN-Taste
- 25 GRILL-Taste
- 26. INFORMATIONS-Taste

VOR INBETRIEBNAHME

HINWEISE ZUM KOCHEN

Das Gerät verfügt über ein "Informationsanzeigesystem", das Ihnen schrittweise Anleitungen für die verschiedenen Funktionen in einer gewünschten Sprache gibt. Über die **INFORMATIONS**-Taste, können Sie sich die Hinweise über jede Taste des Bedienfeldes abrufen. Nach dem Drücken einer Taste erscheinen im Display Anzeigensymbole, die Sie auf den nächsten Schritt hinweisen.

- Den Stecker des Gerätes in die Steckdose stecken. Im Display blinkt "STOP DRÜCKEN" in 4 Sprachen auf.
- 2. Die STOP-Taste drücken. Im Display blinkt "SPRACHE WÄHLEN" in 4 Sprachen auf.
- 3. Die gewünschte Sprache wählen (siehe unten).
- 4. Die Uhr einstellen (siehe Seite D-8).
- Den Grill und die Heißluft des Gerätes ohne Speisen für 20 Minuten betreiben (siehe Seite 9/D-9, "HEIZEN OHNE SPIESEN.")

AUSWÄHLEN DER SPRACHE

SPRACHEN-Taste drücken	SPRACHE
einmal	DEUTSCH
zweimal	NEDERLANDS
dreimal	FRANCAIS
viermal	ESPANOL

Das Gerät ist zunächst auf Deutsch eingestellt. Sie können jedoch eine andere Sprache wählen. Drücken Sie die **SPRACHEN**-Taste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Dann die +1 min ♦/START-Taste drücken.

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten Französisch einprogrammieren.














x 3 rünschte Sprach

Gewünschte Sprache wählen.

Einstellung starten.

x 1

Überprüfen Sie das Display.





Überprüfen Sie das Display. (Uhr einstellen)

VOR INBETRIEBNAHME

Einstellen der Uhr: 🚥

Die Uhr ist für zwei Anzeigearten geeignet: 12-Std.- und 24-Std.-Format.

1) 📼 x 1: Zum Einstellen auf das 12-Std.-Format die **UHRZEIT**-Taste einmal


drücken.

2) zon x 2: Zum Einstellen auf das 24-Std.-Format die **UHRZEIT**-Taste zweimal drücken.

Beispiel: 5 Uhr nachmittags

Ühr	Display
12-StdFormat (12H):	5:00
24-StdFormat (24H):	17:00

Beispiel: Einstellen der Uhr auf 23 Uhr 35 Min.



HINWEISE:

- Bei Fehleingabe die STOP-Taste drücken (STOP).
- Wenn Sie die Tageszeit wissen möchten während sich das Gerät im Garbetrieb oder im Zeitschaltuhr-Betrieb befindet, drücken Sie einfach die UHRZEIT-Taste Der).
 Solange die Taste gedrückt ist, wird die Tageszeit angezeigt.
- Falls die Stromzufuhr des Mikrowellengerätes unterbrochen wird, zeigt die Anzeige nach der Wiederherstellung der Stromzufuhr "STOP DRÜCKEN" an. Falls dies während des Garens auftritt, wird das Programm gelöscht. Die Uhrzeit wird ebenfalls gelöscht.
- Zum erneuten Einstellen der Tageszeit die obigen Schritte wiederholen.

Verwendung der STOP-Taste:

STOP

Verwendung der **STOP** Taste (stop):

1. Löschen eines Eingabefehlers während des

- Löschen eines Eingabefehlers während des Programmierens.
- 2. Löschen der Zeitschaltuhr.
- Unterbrechen des Gerätes während des Betriebs.
- Zum Löschen eines Programms während des Betriebs die STOP-Taste (srop) zweimal drücken.

INFORMATIONS-TASTE


Jede Taste bietet nützliche Informationen. Wenn Sie die Informationen sehen wollen, drücken Sie die INFORMATIONS-Taste, bevor Sie die gewünschte Funktionstaste betätigen.

BEISPIEL:

Wenn Sie Informationen zu Schweinebraten in der PORTIONS-AUTOMATIK wünschen:



TASTEN INFOR-MATION BE-LIEBIGE TASTE DRUCKEN



Wählen Sie die INFORMATIONS-Funktion.

Überprüfen Sie das Display.

Die GAR-AUTOMATIK-Taste drücken.



SE HWELN	B RATEN
0.6140-	1.586
SCHWELN.	8 RATEN
RUF DEN	DREH-
S Pt ESS	ST ECKEN

Überprüfen Sie das Display.

HINWEISE:

- 1. Die Informationsmeldung wird zweimal wiederholt, dann wird auf dem Display die Uhrzeit angezeigt (falls eingestellt).
- Wenn Sie die Informationsmeldung abbrechen wollen, drücken Sie die STOP-Taste.

HEIZEN OHNE SPEISEN

Bei der ersten Benutzung des Grills, der Heißluft oder des Kombibetriebs, kann es zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, daß das Gerät funktionsuntüchtig ist. Um dieses Problem beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes zu vermeiden, betreiben Sie den Grill und die Heißluft (250°C) 20 Minuten lang ohne Speisen.

WICHTIG: Damit während des Grillbetriebs entstehender Rauch oder Gerüche abziehen können, öffnen Sie ein Fenster oder schalten Sie die Abzugshaube/den Ventilator ein.







x 1









x 2

Die Zeit eingeben (20 Minuten). Die Grillfunktion wählen.

Die ein (25

Die Temperatur einstellen (250°C).

Den Erhitzungsvorgang starten.

Das Gerät zählt nun die Zeit zurück. Nach dem Aufheizen die Gerätetür öffnen und den Garraum auskühlen lassen. Nach dem Heizen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display " KUEH-LUNG".

WARNUNG: Die Gerätetür, die Außenflächen und der Garraum werden heiß. Achten Sie darauf, daß Sie sich keine Verbrennungen zuziehen, während das Gerät abkühlt.

Beim manuellen Betrieb kann das Gerät bis zu 99 Minuten und 90 Sekunden programmiert werden. Das Gerät zeigt nach Beendigung des Betriebs die Tageszeit auf dem Display an.

Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, wird _____ auf dem Display angezeigt.

MIKROWELLENBETRIEB

Das Gerät ist mit fünf verschiedenen Leistungsstufen ausgestattet.

EINSTELLUNG	MIKROWELLENLEISTUNG	WATT
HIGH	100%	1000
MEDIUM HIGH	70%	700
MEDIUM	50%	500
MEDIUM LOW	30%	300
LOW	10%	100

HINWEISE:

Falls die gewünschte
Leistungsstufe überschritten
wird, die Mikrowellen-Taste
(
) so lange drücken, bis
die gewünschte Stufe wieder
angezeigt wird.

Falls die Taste nicht gedrückt wird, ist automatisch die volle Leistung 100% eingestellt.

Beispiel: Erhitzen von Suppe für 2 Minuten und 30 Sekunden mit 50% Leistung.



Die gewünschte Garzeit eingeben (2 Minuten und 30 Sekunden). Die gewünschte Leistungsstufe 50% wählen Den Erhitzungsvorgang starten.

Anzeige auf dem Display prüfen.

HINWEISE:

- Beim Öffnen der Tür während des Garens stoppt automatisch die auf der Anzeige dargestellte Zeit. Nach dem Schließen der Tür und dem Drücken der + 1 min ♦ /START-Taste (+1min ♦) beginnt die Anzeige wieder zurückzuzählen.
- Wenn Sie w\u00e4hrend der Garzeit die Leistungsstufe \u00fcberpr\u00fcfen wollen, dr\u00fccken Sie die Leistungsstufen-Taste. Solange Ihr Finger die Leistungsstufen-Taste ber\u00fchrt, wird die Leistungsstufe angezeigt.


HEISSLUFTBETRIEB:

EED °C

Das Gerät kann auf eine von zehn Heißlufttemperaturen programmiert werden, (250°C, 230°C, 220°C, 200°C, 180°C, 160°C, 130°C, 100°C, 70°C, 40°C).

Die Einstellung der Temperatur erfolgt durch das Drücken der **HEISSLUFT**-Taste (so c), bis die gewünschte Temperatur auf der Anzeige erscheint.

Beispiel: Garen bei 200°C für 25 Minuten.




- Siehe "HEIZEN OHNE SPEISEN", Seite 9/D-9.
- Nach dem Backen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

Vorheizen

Es ist in der Regel nicht notwendig, das Gerät vorzuheizen. Das Vorheizen kann jedoch für besondere Rezepte verwendet werden.

Vorheizen




HINWEISE:

- Beim Erreichen der programmierten Temperatur ertönt viermal ein Signalton. Das Gerät beginnt mit dem Halten der Temperatur. Das Gerät hält automatisch die Temperatur für 30 Minuten.
- 2. Die gewünschte Gerätetemperatur kann durch Drücken der HEISSLUFT-Taste (werden, bis die gewünschte Temperatur auf der Anzeige angezeight wird.

Vorheizen und Garen

Das Gerät kann auch zum kombinierten Vorheizen und Garen programmiert werden.

Beispiel: Vorheizen auf 220°C und Plätzchen backen bei 200°C für 15 Minuten. Das Gargut nach dem Vorheizen in den Garraum stellen.



- 1. Wenn für das Garen dieselbe Heißlufttemperatur wie beim Vorheizen gewünscht wird, kann das Einstellen der Gartemperatur entfallen*.
- Beim Erreichen der programmierten Temperatur ertönt viermal ein Signalton. Das Gerät beginnt mit dem Halten der Temperatur. Das Gerät hält automatisch die Temperatur für 30 Minuten.
- 3. Nach dem Backen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

GRILLBETRIEB S

Beispiel: Angenommen, Sie möchten einen Käsetoast 5 Minuten lang mit dem Grill zubereiten. Den Toast auf den hohen Rost legen.



Die gewünschte Grillzeit eingeben (5 Min.)

Die Grill-Funktion wählen.

Den Betrieb starten.

Anzeige auf dem Display prüfen.

HINWEIS:

- Beim ersten Gebrauch kann das Heizelement des Grills etwas Rauch und Geruch entwickeln. Siehe "HEIZEN OHNE SPEISEN", Seite 9/D-9.
- 2. Nach dem Grillen Kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

GAREN IM KOMBIBETRIEB




Es gibt zwei Kombibetriebsarten. Die eine Kombibetriebsart kombiniert Mikrowellen und Heißluft. Die andere Kombibetriebsart kombiniert Mikrowellen und Grill. Im Kombibetrieb ist die erforderliche Garzeit in der Regel kürzer als bei den einzelnen Betriebsarten.

	VORPRO	VORPROGRAMMIERTE KOMBINATION				
EINSTELLUNG	MIKROWELLEN- LEISTUNG	HEISSLUFT- TEMPERATUR	GRILL- HEIZELEMENT			
KOMBIBETRIEB 1 (Mikrowelle/Heißluft) † [₩\$ 30% *	250°C **	Aus			
KOMBIBETRIEB 2 (Mikrowelle/Grill) 2	₩₩₩ 30% *	Aus	Ein			

- Wenn Sie die Mikrowellenleistung verändern möchten, drücken Sie die MIKROWELLEN-Taste ().
 - Sie können die Mikrowellenleistung bis auf 100% erhöhen.
- ** Wenn Sie die Heißlufttemperatur verändern möchten, drücken Sie die **HEISSLUFT**-Taste ([**EE**]).

Beispiel: Einen Kuchen für 25 Minuten im KOMBIBETRIEB 1 bei einer Temperatur von 180°C und einer Mikrowellenleistung von 10% backen.




Den Garvorgang starten.

Anzeige auf dem Display prüfen.

- 1. Im Kombibetrieb nicht auf zwei verschiedenen Ebenen, z.B. mit zwei Rosten, gleichzeitig garen.
- 3. Nach dem Backen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

Beispiel: Hähnchenschenkel für 25 Minuten im KOMBIBETRIEB 2 und einer Mikrowellenleistung von 70% garen.



Anzeige auf dem Display prüfen.


HINWEISE:


- 1. Im Kombibetrieb nicht auf zwei verschiedenen Ebenen, z.B. zwei Rosten, gleichzeitig garen.
- 2. Nach dem Garen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

Garen mit dem DREHSPIESS: 🗓

Mit dem Drehspieß kann Geflügel bis 1,3 kg und Braten bis 1,5 kg im MIKROWELLEN-, GRILL- oder KOMBIBETRIEB gegart werden, ohne daß das Gerät zum Wenden des Lebensmittels gestoppt werden muß. Näheres zur Benutzung des Drehspießes finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

Beispiel: Grillen von für 20 Minuten mit zugeschaltetem DREHSPIESS.






Anzeige auf dem Display prüfen.

- 1. Nicht vergessen, vor dem Drücken der +1 min �/START-Taste die DREHSPIESS-Taste zu drücken.
- Die Drehspießhalterung ist nur für das DREHSPIESSGAREN vorgesehen. Die Drehspießhalterung nach Beendigung des DREHSPIESSGARENS entfernen.
- 3. Die Innenwände des Gerätes werden heiß; bei der Entnahme des Drehspießes Topflappen oder Handschuhe benutzen.
- 4. Nach dem Garen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

GAREN MIT VERSCHIEDENEN GARFOLGEN:

Bei manuellem Betrieb kann durch Voreinstellen der Garzeiten und Leistungsstufen eine maximal 4 Phasen umfassende Garfolge vorprogrammiert werden.

Beispiel: Garen von Reis für 5 Minuten mit 100% Leistung und dann für 16 Minuten mit 30% Leistung.



HINWEISE:

- 2. Wenn für eine Phase der Garfolge Kombi-, Grill- oder Heißluftbetrieb programmiert wird, begrenzt sich die Garfolge auf maximal drei Phasen.
- 3. Wenn für zwei Phasen der Garfolge Kombi-, Grill- oder Heißluftbetrieb programmiert wird, begrenzt sich die Garfolge auf zwei Phasen.

AUTOMATIKPROGRAMME

Bei Benutzung eines AUTOMATIKPROGRAMMS erfolgt die Einstellung der Betriebsart und Garzeit automatisch. Die AUTOMATIKPROGRAMME sind über zwei **SNACK**-, zwei **KARTOFFEL**- und sechs **PORTIONS-AUTOMATIK**-Tasten verfügbar.

Was Sie über die Benutzung der Automatikprogramme wissen sollten:

- 1. Gewichtseingabe
 - Das Gewicht bzw. die Menge des Garguts wird durch entsprechend häufiges Drücken der Taste für das gewünschte Programm eingegeben. Näheres hierzu finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
 - Nur das Gewicht des Lebensmittels eingeben. Das Gewicht der verwendeten Behälter ist vorher abzuziehen.
 - Die Automatikprogramme nicht verwenden, wenn das Gewicht bzw. die Menge des Lebensmittels die Angabe in der Tabelle über- oder unterschreitet. In solchen Fällen auf manuellen Betrieb übergehen.
- 2. Garzeit

Die programmierten Garzeiten sind Mittelwerte. Falls Sie die Lebensmittel stärker oder schwächer garen möchten als vom Programm vorgesehen, kann die Garzeit mit der Taste für **LÄNGER** (▲) bzw. **KÜRZER** (▼) entsprechend abgeändert werden (siehe Seite D-18).

- 3. Zum Schutz vor Mißbrauch durch Kinder arbeiten die Tasten für die AUTOMATIKPROGRAMME nur innerhalb einer Minute nach der letzten Bedienung.
- 4. Wenn die Menge des Lebensmittels die Angabe in der entsprechenden Tabelle über-oder unterschreitet, auf manuellen Betrieb übergehen.
- 5. Die Anleitungen in den Tabellen beachten, um einwandfreie Resultate zu erhalten.
- Die Endtemperatur richtet sich nach der Ausgangstemperatur des Garguts. Nach dem Garen pr
 üfen, ob das Lebensmittel ausreichend gegart ist. Falls erforderlich, das Garen im manuellen Betrieb fortsetzen.
- 7. Wenn ein Bedienungsschritt erforderlich ist (z.B. Wenden der Speisen), stoppt das Gerät, das akustische Signal ertönt und im Display wird angezeigt welche Aktion erforderlich ist. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die +1 min ♦ /START-Taste.
- Nach dem Garen kühlt sich das Gerät mit dem Ventilator ab. Während dieser Zeit erscheint im Display "KUEH-LUNG".

SNACK-TASTEN





Lingefähre

Die **SNACK**-Tasten ermöglichen schnelles und einfaches Zubereiten von Aufläufen (tiefgefroren) und Pizza (tiefgefroren).


Beispiel: Zubereiten von 300 g TK-Pizza



x 2

Die SNACK-Taste II drücken und die Menge eingeben. Im Display erscheint 0,3 KG.





Der Betrieb startet nach 2 Sekunden. Die Anzeige im Display überprüfen.

SNACK-TABELLE

	Speisen/Menge (Geschirr)	Einheit pro Tastendruck	Ausgangs- temperatur	_	Verfahren	Empfohlene Menüs
	Aufläufe (tiefgefroren) 0,3-0,4 kg (Auflaufform + Niedriger Ros	100 g	-18°C		Den Auflauf aus der Originalverpackung nehmen und in eine geeignete Auflaufform geben. Die Form sollte passend für die Auflaufmenge sein. 3-4 EL Wasser zugeben. Auf den niedrigen Rost stellen. Nach dem Garen 5 Minuten stehen lassen.	Tiefgefrorene Lasagne, Tiefgefrorene Canneloni, Tiefgefrorene Gemüse- aufläufe.
(Pizza (tiefgefroren) 0,2-0,4 kg (Hoher Rost)	100 g	-18°C	•	Die fertige TK-Pizza aus der Verpackung nehmen. Die Pizza auf den hohen Rost legen. Nach dem Aufbereiten entnehmen und auf einem Teller servieren (keine Standzeit erforderlich).	

KARTOFFEL-TASTEN





Die KARTOFFEL-Tasten ermöglichen schnelles und einfaches Zubereiten von Salzkartoffeln, Pellkartoffeln und Pommes frites. Die Gewichtseingabe erfolgt durch entsprechend häufiges Drücken der Tasten in Schritten von jeweils 100 g.

Beispiel: Garen von 400 g Salz- oder Pellkartoffeln





Mit der Taste für das gewünschte Kartoffel-Menü das Gewicht eingeben. In der Anzeige erscheint dann 0,4 KG.

Der Betrieb startet nach 2 Sekunden. Die Anzeige kontrollieren.

KARTOFFEL-MENÜ-TABELLE

Speisen/Menge (Geschirr)	Einheit pro Tastendruck	Ungefähre Ausgangs- temperatur	Verfahren
Salzkartoffeln Pellkartoffeln 0,1-0,8 kg (Schüssel mit Deckel)	100 g	20°C	 Salzkartoffeln Die Kartoffeln schälen und falls erforderlich in ungefähr gleichgroße Stücke schneiden. Die Kartoffeln in die Schüssel geben. Die erforderliche Menge Wasser (ca. 2 EL pro 100 g) und etwas Salz zugeben. Mit dem Deckel abdecken. Wenn der Signalton ertönt, umrühren und wieder abdecken.
			 Die Kartoffeln nach dem Garen für etwa 1-2 Min. stehen lassen. Pellkartoffeln Ungefähr gleichgroße Kartoffeln auswählen und waschen. Die Kartoffeln in die Schüssel geben und die erforderliche Menge Wasser (ca. 2 EL pro 100 g) sowie etwas Salz zugeben. Mit dem Deckel abdecken. Wenn der Signalton ertönt, umrühren und wieder abdecken. Die Kartoffeln nach dem Garen für etwa 1-2 Min. stehen lassen.
Pommes frites 0,2-0,4 kg (Quicheform oder flache, runde Form aus Porzellan + Hoher Rost)	100 g	-18°C	 Die tiefgefrorenen Pommes frites (empfohlen für Backöfen), aus der Packung entnehmen und in eine flache Form aus Porzellan geben. Die Form auf den hohen Rost im Garraum stellen. Wenn der Signalton ertönt, die Pommes frites wenden. Die Pommes frites nach dem Garen zum Servieren auf einen Porzellanteller umfüllen. (Es ist keine Standzeit erforderlich.) Nach Geschmack salzen. HINWEIS: Die Form wird beim Garen sehr heiß. Benutzen Sie Topflappen zum Entnehmen der Form, um Verbrennungen zu vermeiden. Wenn dünne Pommes frites gegart werden sollen, die KÜRZER-Taste (▼) vor dem Drücken der Kartoffel-Taste drücken.

PORTIONS-AUTOMATIK













Die PORTIONS-AUTOMATIK stellt automatisch die richtige Betriebsart und Garzeit ein. Beispiel: Garen von 1,2 kg Auflauf



 $\qquad \qquad \Box \qquad \rangle$

*<u></u>

Mit der Taste für das gewünschte Portions-Automatik-Menü das Gewicht eingeben. In der Anzeige erscheint 1,2 KG. Der Betrieb startet nach 2 Sekunden. Die Anzeige kontrollieren.

TABELLE FÜR DIE PORTIONS-AUTOMATIK


Speisen/Menge (Geschirr)	Einheit pro Tastendruck	Ungefähre Ausgangs- temperatur	Verfahren	Empfohlene Menüs
Grillhähncher 0,9-1,3 kg (Drehspieß) Zutaten für 1 kg Grillhä 1/2 TL Salz und Pfeffer 1 TL Paprika, edelsüß 2 EL Öl		5°C	 Die Zutaten vermischen und das Hähnchen damit bestreichen. Den Drehspieß von hinten durch das Hähnchen schieben. Den Spieß gemäß Anleitung auf den Seiten 4-5 in den Garraum einsetzen. Nach dem Garen das Hähnchen vom Drehspieß nehmen, in Alufolie wickeln und für ca. 3 Min. stehen lassen. 	Grillhähnchen
Schweinebrat 0,6-1,5 kg (Drehspieß) Zutaten für 1 kg Schweinerollbraten: 1 Knoblauchzehe, zerd 2 EL Öl 1 EL Paprika, edelsüß etwas Kümmelpulver 1 TL Salz		5°C	 Es empfiehlt sich, mageres Schweinefleisch zu verwenden. Die Zutaten vermischen und das Schweinefleisch damit bestreichen. Das Fleisch auf den Drehspieß stecken und diesen gemäß Anleitung auf den Seiten 4 - 5 in den Garraum einsetzen. Nach dem Garen den Braten vom Drehspieß nehmen, in Alu-Folie wickeln und für ca. 10 Min. stehen lassen. 	Schweinerollbraten, mager
Grillspieße 0,2-1,0 kg (Hoher Rost)	100 g	5°C	 Die Spieße entsprechend dem beiliegendem SHARP-Kochbuch vorbereiten. Die Spieße auf den hohen Rost legen. Wenn der Signalton ertönt, die Spieße wenden. 	Bunte Fleischspieße
Auflauf 0,5-2,0 kg (Auflaufform + niedriger Rost)	100 g	20°C	 Den Auflauf entsprechend dem beiliegenden SHARP-Kochbuch vorbereiten. Nach dem Garen den Auflauf etwa 5-10 Min. mit Alu-Folie abgedeckt stehen lassen. 	Brokkoli- Kartoffel- Auflauf mit Champignons

	Einheit pro astendruck	Ungefähre Ausgangs- temperatur	Verfahren	Empfohlene Menüs
Kuchen 0,5-1,5 kg	100 g	20°C	 Den Kuchen entsprechend dem beiliegendem SHARP-Kochbuch vorbereiten. 	Gugelhupf Karottenkuchen
(Kuchenform + Untertasse			 Eine flache Untertasse mit dem Boden nach oben auf den niedrigen Rost legen und die Kuchenform daraufstellen. 	
niedriger Rost)			Näch dem Backen etwa 10 Min. stehen lassen. Den Kuchen aus dem Behälter entnehmen.	
Auftau-Automat	ik (Siehe HI	NWEIS unter	1.)	
Geffügel 0,9-2,0 kg	100 g	-18°C	 Einen Teller umgedreht auf den Drehteller legen und das Geflügel auf den Tellerboden legen. Wenn der Signalton ertönt, wenden. Beim nächsten Signalton nochmals wenden. Nach dem Auftauen ca. 30-90 Minuten mit Alu-Folie abgedeckt stehen lassen, bis das Geflügel vollständig aufgetaut ist. 	
Hähnchenschenke 0,2-1,0 kg	i 100 g	-18°C	 Die Hähnchenschenkel auf einen Teller legen. Wenn der Signalton ertönt, wenden und umordnen. Beim nächsten Signalton nochmals wenden. Nach dem Auftauen ca. 10-15 Minuten mit Alu-Folie abgedeckt stehen lassen, bis die Hähnchenschenkel vollständig aufgetaut sind. 	
Steaks, Koteletts 0,2-1,0 kg (ca. 1,5-2 cm dick)	100 g	-18°C	 Die Stücke mit den dünneren Teilen zur Mitte gerichtet nebeneinander (nicht übereinander) auf einen Teller legen. Wenn die Stücke zusammenhaften, möglichst bald trennen. Wenn der Signalton ertönt, wenden und umordnen. Beim nächsten Signalton nochmals wenden. Nach dem Auftauen ca. 10-15 Minuten mit Alu-Folie abgedeckt stehen lassen, bis das Fleisch vollständig aufgetaut ist. 	

HINWEISE:

Auftau-Automatik

- 1. Steaks, Koteletts und Hähnchenschenkel sollten nebeneinander (einlagig) eingefroren werden.
- Nach dem Wenden bereits aufgetaute Teile mit schmalen, flachen Stücken aus Aluminium-Folie abdecken.
- 3. Geflügel und Fleisch sollten sofort nach dem Auftauen verarbeitet werden.
- 4. Die Lebensmittel wie gezeigt in das Gerät stellen.




ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN

LÄNGER (▲)/KÜRZER (▼) -Tasten

Die **LÄNGER**-Taste (▲) und die **KÜRZER**-Taste (▼) können zum Verlängern bzw. Verkürzen der Garzeit bei Automatikbetrieb sowie der eingestellten Zeit bei allen Funktionen verwendet werden.

1. Ändern der Gesamtgarzeit bei den AUTOMATIKPROGRAMMEN

Beispiel: Sie möchten 0,4 kg Pellkartoffeln mit der KARTOFFEL-Taste garen und mit der KÜRZER-Taste (▼) die Garzeit verkürzen.



Die Garzeit ändern (kürzeres Garen)

Mit der entsprechenden KARTOFFEL-Taste die Menge eingeben. In der Anzeige erscheint 0,4 KG. Der Betrieb startet nach 2 Sekunden. Anzeige auf dem Display prüfen.

HINWEISE:

- Zum Löschen der LÄNGER- oder KÜRZER-Einstellung die gleiche Taste noch einmal drücken.
- Zum Ändern der LÄNGER- auf KÜRZER-Einstellung einfach die KÜRZER (▼)-Taste drücken.
- Zum Ändern der KÜRZER- auf LÄNGER-Einstellung einfach die LÄNGER (▲)-Taste drücken.

2. Ändern der Garzeit während des Garens

Jedes Drücken der **LÄNGER**-Taste (▲) oder **KÜRZER**-Taste (▼) während des Betriebs verlängert bzw. verkürzt die Garzeit um jeweils 1 Minute.

HINWEISE:

Die Garzeit kann so lange verlängert werden, bis auf dem Display 99 Minuten angezeigt wird.

+1 min �/START () Taste: +1 min �

bietet folgende Möglichkeiten: Die +1min♦ /START-Taste +1min ♦

1. Direktstart

Durch Drücken der +1 min ◆/START-Taste (+1 min ◆) kann der Garvorgang direkt gestartet werden. (Jeweils eine Minute auf Leistungsstufe 100% pro Tastendruck).

HINWEISE:

innerhalb einer Minute nach einer vorherigen Bedienung benutzt werden.

Verlängerung der Garzeit

Jedes DRÜCKEN der Taste bei laufendem Garvorgang verlängert die Garzeit um jeweils eine Minute.


ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN

ZEITSCHALTUHR

④

Die Zeitschaltuhr kann auch als Zeitnehmer für andere Zwecke verwendet werden.

Beispiel: Zeitnahme für ein 3-Minuten-Ferngespräch.



HINWEIS: Es kann jede beliebige Zeit bis max. 99 Minuten 90 Sekunden eingestellt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHTI

KEINE HANDELSÜBLICHEN OFENREINIGER, SCHEUERNDE ODER SCHARFE REINIGUNGS-MITTEL ODER METALLWOLLEREINIGER AM MIKROWELLENGERÄT VERWENDEN.

WARNUNG!

Nach dem Grill-, KOMBI-, Heißluft und Automatikbetrieb werden der Garraum, die Tür, die Außenflächen und Zubehörteile sehr heiß. Vor dem Reinigen vollständig abkühlen lassen.

Außen

Die Außenseite des Gerätes mit einer milden Seifenlauge reinigen. Die Seifenlauge gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Handtuch nachtrocknen.

Bedienfeld

Vor dem Reinigen die Tür öffnen, um das Bedienfeld außer Betrieb zu setzen.

Das Bedienfeld vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals zuviel Wasser und keine chemischen oder scheuernden Reiniger verwenden, da das Bedienfeld dadurch beschädigt werden kann. Die Hohlleiterabdeckung nicht entfernen.

Innen

 Nach jedem Gebrauch das noch warme Gerät zur Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm abwischen, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Für starke Verschmutzungen eine milde Seifenlauge verwenden und mehrmals mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gründlich nachwischen, bis alle Rückstände vollständig entfernt sind.

- Sicherstellen, daß weder Seifenlauge noch Wasser durch die kleinen Öffnungen an der Wand eindringen, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine Sprühreiniger im Garraum.
- 4) Erhitzen Sie Ihr Gerät regelmäßig unter Verwendung beider Heizelemente, siehe Vorgehensweise "Heizen ohne Speisen" auf Seite 7. Speisereste oder Fettspritzer können Rauch oder unangenehme Gerüche verursachen.

Drehteller und Drehteller-Träger

Entfernen Sie zuerst den Drehteller und den Drehteller-Träger aus dem Garraum. Den Drehteller und den Träger mit einer milden Seifenlauge reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen. Beide Teile sind spülmaschinenfest,

Gerätetür

Beide Seiten der Tür und der Scheibe sowie die Türdichtungen des öfteren mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen.

Niedriger Rost und hoher Rost

Diese Roste mit einem milden Spülmittel reinigen und nachtrocknen. Die Roste sind spülmaschinengeeignet.

Drehspieß, Halteklammern und Drehspießhalterung

Der Drehspieß und die Halteklammern sind aus verchromtem Stahl und die Drehspießhalterung ist aus Keramik. Diese Bauteile können mit milder Seifenlauge gereinigt oder in der Spülmaschine gewaschen werden.

FUNKTIONSPRÜFUNG

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Stromversorgung

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig an eine spannungsführende Netzsteckdose angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, daß die Netzsicherung bzw. der Sicherungsautomat in Ordnung ist.

_ NEIN _ 2. Leuchtet die Garraumlampe bei geöffneter Tür? 3. Stellen Sie eine Tasse mit etwa 150ml Wasser in das Gerät und schließen Sie die Tür.

Die Garraumbeleuchtung sollte beim Schließen der Tür erlöschen. Das Gerät für eine Minute auf der Leistungsstufe 100% programmieren und den Betrieb starten.



Leuchtet die Garraumbeleuchtung?

JA _____ NEIN____ JA _____ NEIN____

Dreht sich der Drehteller? HINWEIS: Der Drehteller dreht sich nach links oder rechts.

Arbeitet die Lüftung?

JA ._____ NEIN-___-


(Legen Sie Ihre Hand über die Lüftungsöffnungen

und prüfen Sie, ob Luft herauskommt.) Ertönt nach einer Minute der Signalton und erlischt

JA _____ NEIN_____ JA _____ NEIN____

das Symbol für Garen?


Ist das Wasser nach dem obigen Betrieb warm? Die Tasse aus dem Gerät nehmen. Das Gerät für 3 Minuten auf 180°C programmieren.



lst der Innenraum des Gerätes nach drei Minuten heiß?

JA _____ NEIN____

5. Das Gerät für 3 Minuten auf GRILL-Betrieb mit eingeschaltetem DREHSPIESS programmieren.



Dreht sich der Spieß (mit den Halteklammern)? lst das Grill-Heizelement nach 3 Minuten rotglühend? JA _____ NEIN_____ .JA ______ NEIN___

Nach der Funktionsprüfung den Drehspieß (mit den Halteklammern) und die Drehspießhalterung,wenn sie vollkommen abgekühlt ist, wieder aus dem Gerät entfernen. Die Gerätetür, die Außenflächen und der Garraum werden heiß. Achten Sie darauf, daß Sie sich keine Verbrennungen zuziehen, während das Gerät abkühlt.

Falls für eine der obigen Fragen die Antwort "NEIN" ist, den Händler oder den autorisierten SHARP-Kundendienst benachrichtigen und das Ergebnis der Prüfung mittellen.

DEUTSCHLAND Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der

nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen. 01067 Dresden, Gehado Service GmbH, Webergasse 24, Tel: 0351-5966-254, Fax: 5966244 / 03226 Vetschau, Bernd Mindach, Juri-

Gagarin-Str. 7-9, Tel: 035433-2125 / **04159 Leipzig**, Rudolph Franz, Elli-Voigt-Str. 1, Tel: 0341-581469, Fax: -581469 04600 Altenburg, Mechanik Altenburg, Dostoiewskistr. 17a, Tel: 03447-311102, Fax: -311248 / 06217 Merseburg, Merseburger

Haushaltsg.GmbH,Gotthardstr.23,Tel:03461-210290,Fax:-216891 / **06295 Eisleben**, Rudolf Schwarzbach, Hallesche Str. 36, Tel: 03475-3079 / 06618 Naumburg, Hausgeräte Service, Wenzelstr. 15, Tel: 03445-2016, Fax: -2016 / 06618 Naumburg, Elektro Schröter,

Postring 11-12, Tel: 03445-2960 / **06844 Dessau**, Dessau Elektric GmbH, Albrechtstr. 116-118, Tel: 0340-213331, Fax: -213332

07407 Rudolfstadt, Elektro Granowski, Emil-Hartmann-Str. 2, Tel: 03672-32123 / 07545 Gera, ESS GmbH, Amthorstr. 12, Tel: 0365-6112316, Fax: -6112244 / **07607 Hainspitz**, Elektro Fachmarkt Herrmann&Söhne,Böllschützer Str. 1, Tel:036691-53490, Fax: -53493

Juri-Gagarin-Ring 12a, Tel: 03771-552222, Fax: -552255 / **08523 Plauen**, Elektrotechnik Plauen, Tel: 03741-26645, Fax: -26868 / **09126 Chemnitz**, Tel: 03771-552222, Fax: -552255 / **08523 Plauen**, Elektrotechnik Plauen, Tel: 03741-26645, Fax: -26868 / **09126 Chemnitz**, Tele-Service GmbH, Bernsdorfer Str. 213, Tel:0371-55938 / **09221 Neukirchen**, Elektro Walther, Houptstr. 74, Tel: 037137061 / **09246 PleiBa**, ETS Electrotechnische Großh, Zeppelinstr.8, Tel:03722-604200 / **09328**

07973 Greiz, Elektro Riederer Haushaltsgeräte, Reichenbacher Str. 44d, Tel: 03661-3148, Fax: - 2488 / 08280 Aue, Weichhold GmbH,

Lunzenau, Peter Welsch GmbH, Schulstr. 6, Tel: 037383-6434, Fax: -6600 / 09376 Oelsnitz, Oelsnitz Elektrotechnik GmbH, Bahnhofstr. 43, Tel: 037298-360, Fox: - 36102 / 10178 Berlin, hatec Handels-Service GmbH, Dircksenstr. 113-117, Tel: 030-2426915, Fox: -2423924 /

43, Tel: 03/298360, Fox: -36102 / 10178 Berlin, hatec Handels-Service GmbH, Urcksenstr. 113-117, Jel: U3U-2426915, Fox: -2423924 / 12157 Berlin, Michael Kittler, Cranachstr. 2, Tel: 030-8554835, Fox: 030-8554835 / 12683 Berlin, Deubel + Höfermann, Ropsweg 53, Tel: 030-5619112 / Fox: -5619112 / 16866 Kyritz, hatec Handels-Service GmbH, Hamburger Str. 31, Tel: 0339714137, Fox: 4137 / 17033 Neubrandenburg, hgs Service GmbH, Südbahnstr. 3, Tel: 0395-6360, Fox: -41135 / 17033 Neubrandenburg, ATV Service GmbH, Woldegker Str. 12, Tel: 0395-587504, Fox: 587518 / 18055 Rostock, Hetec, Mühlendamm 5, Tel: 0381-36231, Fox: 0381 - 36231 Neubrandenburg, ATV Service GmbH, Woldegker Str. 12, Tel: 0395-587504, Fox: 587518 / 18055 Rostock, Hetec, Mühlendamm 5, Tel: 0381-36231, Fox: 0381 - 36231 Neubrandenburg, ATV Service Grandenburg, ATV Service Gordenstr. 21, Tel: 0386-4640-2466 / 18435 Stratsund, RDS Haushaltsg-Service, Kedingshäger Str. 78, Tel: 03831-391426, Fox: 5ervice, Gartenstr. 21, Tel: Fox: 03846-2466 / 18435 Stratsund, RDS Haushaltsg-Service, Kedingshäger Str. 78, Tel: 0385-14900 Fox: 465013 / 20257 Haushaltsg-RDS Haush

390121 / 19057 Schwerin, hgs Haushaltsg. Service, Am Margaretenhof 14, Tel: 0385-464090, Fox: 465013 / 20357 Hamburg, Dieter

390121 / 19057 Schwerin, hgs Haushaltsg. Service, Am Margaretenhot 14, lel: 0385-464090, Fox: 465013 / 20357 Hamburg, Dieter Möller, Schulterblott 132, Tel: 040-435332, Fax: -4302120 / 20537 Hamburg, Deubel + Höfermann, Eiffestr. 398, Tel: 040-257227, Fox: -2500192 / 23562 Libeck, Lutz H. Boenisch, Helmholtzstr. 12, Tel: 0451-51929 / 24116 Kiel, Jürgen Skop GmbH, Eckernförder Str. 93, Tel: 0431-13038, Fox: -13811 / 24357 Fleckeby, Kaack Haushaltsgeräte Service, Südring 14, Tel: 04354-700, Fox: -1311 / 24975 Husby, Günter Josten, Flensburger Str. 41, Tel: 04634-422, Fox: 723 / 25770 Hemmingstedt, Dirk Stübner, Koesliner Str. 18, Tel: 0481-64943, Fox: -64764 / 26655 Westerstede, Gerhard Ahrenholtz, Südring 37, Tel: 04488-84770, Fox: -847711 / 26802 Moormerland, Weert Nordbrock, Königsstr. 187, Tel: 04954-6654, Fox: -6516 / 27404 Heeslingen, Helmut Willenbrock, Kirchstr. 9-11, Tel: 04281-1031 Fox: -6467 / 27478 Cuxhoven. Oskar Wieandt & Sohn, Am Kanol 5, Tel: 04724-81300 Fox: -813050 / 28207

Tel: 04281-1031, Fax: - 6467 / **27478 Cuxhaven**, Oskar Wieandt & Sohn, Am Kanal 5, Tel: 04724-81300, Fax: - 813050 / **28207**Bremen, Honsa Haushaltsg, Service, Neidenburger Str. 20, Tel: 0421-492526, Fax: -440932 / **29439 Lüchow**, Elektro-Kittler, Güldenboden 25, Tel: 05841-3322, Zentrale: 030-8551335 / 30165 Hannover, Strickling Werkskundendienste, Meelbaumstr. 8, Tel: 0511-3524686, Fax:-23, 181: 03041-3322, Zeillifale. 030431337 / Scholar A. Fel: 0521-285058, Fax: -285059 / 33818 Leopoldshöhe, Gehado 3505800 / 33607 Bielefeld, Voss GmbH, Kuckucksweg 47, Tel: 0521-285058, Fax: -285059 / 33818 Leopoldshöhe, Gehado Service, Schölmarsche Str. 1, Tel: 05208-6604, Fax: 05208-7777 / 34123 Kassel, von Rappard GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 9, Tel: 0561-580950, Fax: - 5809570 / 34128 Kassel, Elektro Mohrhenne, Ahnatalstr. 84, Tel: 0561-61727, Fax: 0561-65470 / 35037 Marburg, Hans-Georg Fuchs, Wilhelmstr. 16, Tel: 06421-22424, Fox: - 27549 / 35415 Pohlheim, Jung Kundenzentrum, Ludwigstr. 13, Tel: 06403-61131 / **36088 Hünfeld**, Elektro Vogt GmbH, Hauptstr. 22, Tel: 06652-2215, Fax: -5782 / **37073 Göttingen**, Colorado Service Center, Groner-Tor-Str. 13, Tel: 0551-45752 Fax: -57969 / **37671 Höxter**, Elektro-Kühlanlogen Non-Krämerstr. 8, Tel: 05271-7959, Fax: -35053 **38106 Braunschweig**, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0531-340901, Fax: -340907 / **38440 Wolfsburg**, G. Gärtner,

Grauhorststr. 16, Tel: 05361-31063, Fax: -31272 / 39106 Magdeburg, Industrie Elektronik, Kaiser-Otto-Ring 24, Tel: 0391-551402, Fax: -553520 / 40210 Düsseldorf, Herbert Dahm KG, Bendemannstr. 9, Tel: 0211-35550, Fax: -3555120 / 40476 Düsseldorf, Horst Leven, Raiher Str. 21, Tel: 0211-486025, Fax: -443399 / 41065 Mönchengladbach, Herbert Hommers, Gutenbergstr. 28, Tel: 02161-603256, Fax: -651951 / **42781 Haan**, Host Kerkühn, Talstr. 8b, Tel: 02129-4466, Fax: -4037 **44357 Dortmund**, Gehado Service, Freigrafenstr. 23-29, Tel: 0231-937000-0, Fax: 93700044 / **44869 Bochum**, MI. Werks-Service GmbH, Ruhrstr. 181, Tel: 02327-77899, Fax: -74692

45217 Essen, R. Drengenburg, Cornellussit. 37, 181: 0203434114
46045 Oberhausen, Elektro Kroppen, Feldmannstr. 76, Tel: 0208-871711, Fox: - 876652 / 48165 Münster, Günter Pfeifer, Rohrkampstr. 23, Tel: 02501-3033 / 49324 Melle, Borgards GmbH, Plettenberger Str. 50, Tel: 05422-949740, Fax: - 949792 / 49492
Westerkappen, Elektro Iborg, Goedekingstr. 8, Tel/Fax: 05404-1616 / 50827 Köln, Hermann F. Esser, Wilhelm-Mauser-Str. 47, Tel: 0221-

23, Tel: 0621-727877, Fax: 7278750 / **68526 Ladenburg**, Salinger Elektro Service, Brauergosse 2, Tel: 06203-3341, Fax: -16919 **70329 Stuttgart**, Elektro Herterich, Fruchtstr. 11, Tel: 0711-4201780, Fax: -426153 / **74564 Crailsheim**, Elektro Reu, Lange Str. 20-22, Tel: 07951-6019, Fax: -6018 / **75236 Kämpfelbach**, Horst Frei, Goethestr. 19, Tel: 07232-1518, Fax: -5238 / **76185 Karlsruhe**, Electronic Service Franke, Lotzbeckstr. 9, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 06349-8571, Fax: - 3390 / **78462 Konstanz**, Elektro Herterich, nur telefonische Annahmestelle: Tel: 07531-27923 / **78737 Fluorn**-Winzeln, Edmund Schneider, Schafbaumstr. 9, Tel: 07402-482, Fax: -8014 / 79115 Freiburg, Electronic Service Franke, Wiesentalstr. 13,

Tel: 0761-42671-72, Fax: - 42675 / **79650 Schopfheim**, R. Grossmann, Feldbergstr. 21, Tel: 07622-7673, Fax: - 61900

583006, Fax: 585555 / **51598 Friesenhager**, Hans Krempl Haustechnik, Mühlenhof 6, Tel: 027347377, Fox: - 40618 / **52146** Würselen, Hubert Hamacher, De Gasperistr. 6+10, Tel: 02405-9600, Fox: -2704 / 53757 Sankt Augustin, HDL Elektro-Kundendienst,

Kölnstr. 4, Tel: 02241-334408, Fax: - 920334 / **54309 Newel**, Hans Krempl Haustechnik, Römerstr. 22, Tel: 06505-8899 55130 Mainz, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahmestelle, Tel: 06131 - 881070 / 55543 Bad Kreuznach, Hans Krempl Haustechnik, Industriestr., Tel: 0671.7940, Fax: -79446 / 56070 Koblenz, Hans Krempl Haustechnik, AugustHorch-Str. 14,Tel:0261-89093B, Fax: 83074 / **57080 Siegen**, Hans Krempl Haustechnik, Gosenbacher Hütte 44, Tel: 0271-354114, Fax: 351408 / **57234** Wilnsdorf, Elektro Mutschler, Hauptstr. 18, Tel: 02739-3069, Fox: -4699 / 58239 Schwerte, HHKT Electronica J. Schlütz, Holzener Weg 79, Tel: 02304-82025, Fox: -86360 / 59457 Werl, Mayer Elektro, Westdahler Weg 2, Tel: 02924-3541, Fox: -85382 / 61381
Friedrichsdorf, Großkücheneinr. Hollmann, Bahnstr. 17a, Tel: 06172-5276, Fox: 75883 / 63150 Heusenstamm, Heberer Electronic, Goethestr. 10,Tel:06104923704,Fax:923705 / 63739 Aschaffenburg, Reis Radio Fernsehen, Maximilianstr. 8, Tel: 06021-15177, Fax: -15199 / **65239 Hochheim**, Norbert Schwamb GmbH, Elivillerstr. 14, Tel: 061464085, Fax: - 4088 / **65627 Elbtal**, Rudi Wagner, Am Ohlenrod 10. Tel/Fax: 06436-3444 / 65931 Frankfurt, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahme: 069-371525 / 66117 Saarbrücken, Hans Krempl Haustechnik, Zinzinger Str. 13, Tel: 068 1-500850, Fax: 5008524 / 67549 Worms, Hans Krempl Haustechnik, Müllerstr. 24, Tel: 06241-54224, Fax: -54225 / **67663 Kaiserslautern**, Hans Krempl Haustechnik, Merkurstr. 6a, Tel: 0631-52078, Fax: -52079 / **67680 Neuhemsbach**, Rudi Braun, Hauptstr. 10a, Tel: 06303-3524, Fax: -5214 / **68309 Mannheim**, Hans Krempl Haustechnik, Heppenheimer Str. 23, Tel: 0621-737978, Fax: 722404 / 68309 Mannheim, Electronic SVC Schaaf, Reichenbachstr. 21-

45219 Essen, R.Drengenburg, Corneliusstr. 39, Tel: 02054-84114

80339 München, Kesel & Schnitt, Schwanthaler Str. 110, Tel: 089-505802, Fax: -5021596 / 82166 Gräfelfing, Jung TV Service, Lohenstr. 14, Tel: 089-8545081, Fax: - 852413 / 85095 Denkendorf, Reinhold Pfeiffer, Michlstr. 3, Tel/Fax: 08466-1319 85413 Hörgertshausen, Elektro Radlmaier, Schloßstr. 7, Tel: 08764-458, Fax: - 1228 / 85609 Aschheim, Dieter Beise, Waldweg 9a, Tel: 089-9034005, Fax: -9044859 / **86157 Augsburg**, Johann Haslinger, Stadtberger Str. 67, Tel: 0821-523125, Fax: -526664 **87439 Kempten**, Radio Hartmann, Heiligkreuzer Str. 17, Tel: 0831-93231, Fax: 91319 / **89231 Neu-Ulm**, Markus Schneider, Gartenstr. 87439 Kempten, Radio Harimann, Heritgkreuzer Str. 17, 1et: 0831-93231, Fax: 91319 / 89231 Neu-uim, Markus Schneider, Garrenstr. 4, Tel: 0731-85897, Fax: -74681 / 89564 Nattheim, Elektro Oechsle GmbH, Fleinheimerstr. 49, Tel: 07321-71442, Fax: -72341 / 90431 Nürmberg, Gehado SVC, Dottenheimer Str. 4, Tel:0911-939740, Fox:0911-3263378 / 91126 Schwabach, Elektro & Elektronik KD, Limbacherstr. 81, Tel: 09122-84135, Fax: -61677 / 91522 Ansbach, Elektro Merk GmbH, Am Ring 17, Tel: 0981-89574, Fax: -86715 / 93102 Pfatter, Franz Bernhard, Regensburger Str. 60, Tel: 09481-1505, Fax: -8124 / 94130 Obernzell, Elektro Service Schurig, Hameterstr. 31, Tel: 08591-2400, Fax: -1285 / 96052 Bamberg, Bernhard Jackl, Aronstr. 2a, Tel: 0951-39332, Fax: -37423 97070 Würzburg, Wels GmbH, Untere Johannitergasse 16, Tel: 0931-355710, Fax: - 3557121 / 97318 Kitzingen, K & M Hoffritz GmbH, Herrnstr. 46, Tel: 09321-4221, Fax: -32185 / **98724 Neuhaus**, DLC Haustechnik GmbH, Eisfelder Str. 32, Tel: 03679-4651, Fax: -2169 / **99096 Erfurt**, Ernst Grüsser, Goethestr. 14, Tel: 0361-5626519, Fax: -5626519 / **99310 Arristadt**, Elektro-Dienst GmbH, Nordstr. 3, Tel: 03628-75420, Fax: - 3498 / **99706 Sandershausen**, Biedermann & Köchel, Planplatz 8, Tel: 03632-50077, Fax: - 50077 99734 Nordhausen, Südharzer Dienstl. GmbH, Grimmelallee 40, Tel: 03631-2040, Fax: 3654 / 99817 Eisenach, Blitz Electronic GmbH,

FRANCE

Bahnhofstr. 17, Tel: 03691-77291, Fax: 72105

adresse des SHARP Services suivantes.

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une

A.A.V.I., 1, Rue du Mont de Terre, 59818 Lesquin Cedex, Phone: 20 86 20 30, Fax: 20 86 20 60 Service Dept. 02, 08, 59, 62, 80 ASYSTEC, P.A.Charles de Gaulle, 4 rue des Artisans, 95190 Goussainville, Phone: 97 83 07 41, Fax: 34 38 91 20, Service Dept. 60, 77, 93, ATELIER ROUSSEL , 12, Bid Flandre Dunkerque, 56100 Lorient, Phone: 97 83 07 41, Fax: 97 87 02 36, Service Dept. 22, 29, 35, 44, 56 C.E.A.T.9, 9, Rue de Venise ,21000 Dijon, Phone: 80 66 15 57, Fox: 80 67 12 36, Service Dept. 10,21,25,39,52,58,71,89

C.M.T.S., 38, Rue des Ormeaux ,75020 Paris, Phone: 43 70 20 00, Fax: 43 70 36 46, Service Dept. 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 C.T.E., Zone Tilly - 116 rte de Thionville, 57140 Woippy, Phone: 87 30 14 14, Fax: 87 30 85 07, Service Dept. 54,55,57,67 ELECMA, 6 Bld Gueidon ,13013 Marseille, Phone: 91 06 22 56, Fax: 91 06 22 90, Service Dept. 13,30,34,83,84,48,26 M.E.C., 68 Rue de General Faidherbe, 37000 Tours, Phone: 47 66 00 30, Fax: 47 66 00 80 Service Dept. 16, 17, 18, 36, 37, 41, 45, 44, 49, 79, 85, 86, 87

M.R.T., 74, Rue Albert Einstein ,72021 Le Mans Cedex, Phone: 43 28 52 20, Fax: 43 24 93 81, Service Dept. 28,41,49,53,61,72 ROSSIGNOL, Zl. du Brezet Est, 6 rue P. Boulanger, 63100 Clermont Ferrand, Phone: 73 91 93 09, Fax: 73 92 28 79, Service Dept. 3, 15, 19, 23, 43, 63 SETELEC, 23, Rue du Chatelet, 76420 Biharel les Rouen, Phone: 35 60 64 39, Fax: 35 59 93 48, Service Dept. 14, 27, 50, 76 S.I.E., 3, Chemin de l'Industrie, 06110 Le Cannet Rocheville, Phone: 93 46 05 00, Fax: 93 46 51 18, Service Dept. 04,06 S.T.V.S., 18, Rue Benoit Malon, 42000 Saint Etienne, Phone: 77 32 74 57, Fax: 77 37 45 29, Service Dept. 03, 07, 42, 43, 63 S.T.V.S., 10, Chemin Saint-Gobain ,69190 Saint Fons, Phone: 78 70 03 32, Fox: 78 70 86 61, Service Dept. 01,38,69,71,73,74

TECH SERVICE, Batiment Glimpasse Boudeville ,31100 Toulouse ,Phone: 61 44 98 45, Fax: 62 14 16 13, Service Dept.09,11,31,32,33,40,47,64,65,66,81,82

TIMO VIDEO, 29 rue Elisabeth, 91330 Yerres, Phone: 69 48 04 80, Fax: 69 83 36 10, Service Dept. 28, 45, 77, 89, 912, 94 U.N.T.D., 1, Rue des Lourdines, 76000 Rouen, Phone: 35 72 28 04, Fax: 3573 18 32, Service Dept. 14, 27, 50, 76

En cas d'une réclamation concernant une four a micro-onde SHARP, nous vous prions de vous adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.

Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of een van de onderstaande Sharp service centra. AVTC, Kleine Winkellaan 54,1853 Strombeek-Bever, Phone: 2674019, fax: 2679670,

ETS HENROTTE, Rue Du Campinaire 154,6240 Farciennes, Phone: 396290, Fax: 391237

NEDERLAND

Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of naar onderstaand Sharp Service Centrum. SHARP ELECTRONICS BENELUX BV,- Helpdesk -, Posibus 900,3990 DW Houten, Telefoon: 030-6359635, Fax: 030-6377472

LUXEMBURG Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP

SERVICE Niederlassungen En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.

Nouvelle Central Radio, Rue des Joncs, 15,1818 Howald

SWITZERLAND

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP

Dei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen.

NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA: POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRA CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

ASSISTANA AUGICIA: AND OTION.

Restorex, Centre Uvrier/Magro, 1958 Uvrier/Sion, Tel: 027-331161 / Amherd Albert AG, Elektra, 3902 Brig-Glis, Tel: 028-235656

Eugene Max, Case postale 685, 1920 Martigny, Tel: 077-281686 / Winteshop R. Saurenmann, Baarerstr. 57, 6300 Zug, Tel: 042-211327

Gebr. Kunz, Feldstr. 1a, 8942 Oberrieden, Tel: 01-7209293 / Oberholzer & Co., Laupenstr. 8, 8636 Wold, Tel: 055-953295

KHM, Keller Hotelmasch.AG, Alie Landstr. 12, 8600 Dübendorf, Tel: 01-8215205 / Falcomat AG, Alimendstr. 134,4058 Basel, Tel: 061-6011919

Burri, Route de Seune 59, 1227 Carrouge, Tel: 022-3010366 / Torre, Arts Menagers SA, Rie. de Chene 80-82, 1208 Geneve, Tel: 022-

Edmund Conrad, Höhe, 7431 Rongellen, Tel: 081-813544 / Hanspeter Ebener, Casannastr. 6, 7270 Davas-Platz, Tel: 081-465728 Meyer Gastro AG, Süsswinkel 7, 6004 Luzern, Tel: 041-513855 / Aurora Service, 31 Rue de l'Ecluse, 2000 Neuchatel, Tel: 038-242034 Bolt AG, Hauptstr. 1, 8586 Riedt/Erlen, Tel: 072-481466 / Hollenstein & Co., Scheffelstr. 7, 9500 Wil, Tel; 073-234970 Isell & Albrecht, Münstergass 22, 8200 Schaffhausen, Tel: 053-254433 / Bürgi-Infra-Gril AG, Gotthardstr. 66, 6410 Goldau, Tel: 041-822510

Gsell Roger, Via Carona 38, 6902 Paradiso, Tel: 091-545637 / Mercatone SA, 6928 Manno, Tel: 091-595001 Fredi Herger, Kirchstr. 28, 6454 Flüelen, Tel: 044-23089 / Stirnimann AG, Landstr. 122, 5430 Wettingen, Tel: 056-263538

Franz Kaufmann, Schwabistalstr. 90, 5037 Mühen, Tel: 064-432551 / Paul Lüscher, Bottenwilerstr. 143, 5053 Staffelbach-Wittwil, Tel: 064-811021 Licega, Marcus Gautschi, Oberfeldstr. 342, 5722 Gränichen, Tel: 064-313634 / Industrielle Betriebe der Stadt Aarau, Obere

Vorstadt 37, 5000 Aarau, Tel: 064-210318

Gerard Kopp, Mooshaldenstr., 9050 Appenzell, Tel: 071-873438 / Rolf Gerber AG, Berchtoldstr. 37, 3012 Bern, Tel: 031-237676

Rolf Kämpf, Aalmattenweg 36, 2560 Nidau, Tel: 032-516087 / Intermatic, Höheweg 195, 3800 Interloken, Tel; 036-220015

Elektro Aeschimann AG, Kanalpromenade 16, 3800 Interlaken, Tel: 036-227777 / Elektrohuus von Allmen AG, Gsteigstr., 3780 Gstaad, Tel: 030-41464 / PAVA, Paul von Arx, Ostringstr. 16, 4702 Oensingen, Tel: 062-761976

ÖSTERREICH

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen.

Manfred Mayer GmbH , Stipcakgasse 6,1234 Wien ,Phone: 222-6093120 ,Fax: 222-693629 / Karl Rother,Simmeringer Hauptstr. 11,1110 Wien,Phone: 222-7498432 , Fax: 222-7498838 / Roland Göschl ,Bayerhamerstr. 12c,5020 Salzburg,Phone: 662-882307 ,Fax: 662-881926 / Micro Electronics, Goldschlagstr. 64,1150Wien, Phone: 222-9832244, Fax: 222-9832246 / Franz Schuhmann, Gablonzerweg 18,4030 Linz , Phone: 732382280, Fax: 7323822808 / Arnold Moser, An der Heufurt 28,6900

Bregenz, Phone: 557475777, Fax: 557475777 / **Josef Resch**, Leopoldstr. 57,6020 Innsbruck, Phone: 512-561766, Fax: 512-584546 / **Scheuermann**, Rennsteinerstr. 8,9500 Villach, Phone: 4242-21174, Fax: 4242-21174 / **Pichler**, Am Wagrain 342,8055 Graz, Phone: 316-291292, Fax: 316-291292 / Audio Video Service, 9020 Klogenfurt, Phone: 463-43114, Fax: 463-43113

NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

Livolsi Fausto, Via Casella 37, 20156 Milano, Phone: 02-39215576, Fax:02-39210854 / Rota G., Via Martinella 65, 24020 Torre Boldone (BG), Phone: 035-344492 / ServiceTVA, Via Vergnano 59, 25127 Brescia, Phone: 011-2296000, Fax. 011253921 / Tre Esse, Via M. Coppino 96/e, 10147 Torino, Phone: 011-2296000, Fax: 011-253921 / **Gruar**, C.So Europa 454,16148 Genova, Phone: 010-380671, Fax: 103991351 / **Top Service**, Via Laternar 10/12,39100 Bolzano, Phone: 0471-970221 / **Campi**, Via Noalese 87, 31100 Treviso, Phone: 0422-436245, Fax: 0422-435996 / Video Service, Via Vitruvio 11, 37100 Verona, Phone: 045-566299, Fax: 045-573865 Video Hi-Fi, Via Longhi 16 α/b, 40128 Bologna, Phone: 051-360986, Fax: 051-366863 / Aerre Digit, Via Marbellini 10/12, 50127 Firenze, Phone: 055-410874, Fax: 055-411490 / Saec di Coppa, Via Rinchiostra Nord 34, 54100 Massa, Phone: 0585-251724, Fax:

0585-791177 / Technoconsult, Via Mad. Alta 185, 06100Perugia, Phone: 075-5003089 / Elettronica Laser, Via Sacriponti36/38, 60125 Ancona , Phone: 071-2866075, Fax: 071-2864460 / C.G.M., Via Zenodossio 49, 00176 Roma, Phone: 06-2751026 Tecno Labs, Via Naz. Delle Puglie 294, 80026 Casoria (NA), Phone: 081-5845923 / Marcantonio, Via G.M.Giovene 45, 70124 Bari, Phone: 080-5618029 / Audio Video, Via A. de Gasperi 44, 88018 Vibo Valentia, Phone: 0963-45571/2 / A.V.S., Via Sassari2/c, 95100 Catania, Phone: 095-446696, Fax: 095-434337 / AS. TEC., Via R. Villasanta 227, 09100 Cagliari, Phone: 070-524153, Fax: 070-504109

ESPANA En caso de una reclamación con vuestra SHARP Microwave, preguntan por favor la casa dónde han comprado su máquina o infórmanse en una de las SHARP Service casas siguientes.

ANDALUCIA

Electro Vitel, C.B., Poeta Paco Aquino, 51,4005 Almeria, Phone: 950-229755, Fax: 950-222520 / Televideo, Ruescas 7, 04770 Adra, Phone: 950-401863, Fax: 950-401863 / Electronica Leon, Cruz Roja Espanola, 11,11009 Codiz, Phone: 956-201417, Fax: 956-258722 / Jose Borja y Jose Arana, San Antonia 31, 11201 Algeciras, Phone: 956-666053 / Electronica Jeda, Divina Pastora, edif. 1, local 4,11402 Jerez de la Front, Phone: 956-336499 / Electronica Jeda, Jiménez Sandoval 3, 11500 Pto. Sta. Maria, Phone: 956-864606 Teodoro Duenas Canas, Hermano Juan Fernández, 15, 14014 Cordoba, Phone:957-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 955-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 955-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 955-263506 / Electronica Wenceslao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:955-243860, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Fco. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone:958-811616, Fax: 958-81616, Fax: 958-9166, 243982 / Electro Himega, S.A., Adarves Bajas 4C, 23001 Jaen, Phone: 953-254256 / Biser, S.L., Lozano de forres 8, 29013 Malaga, Phone: 952-255553 / Vanhcolor, S.I., San Jacinto, 96,41010 Sevilla, Phone: 95-4338303 , Fax: 95-4339861 / Auvitel, S.I., Pedro Pérez Fernández, 15A, 41011 Sevilla, Phone:95-4275705,Fax:95-4275706

ARAGON

Servielectro, S.C.L., Baltasar Gracian, 5, 22002 Huesca, Phone:974-210014 / Elect. Sanchez Gracia, S.I., Munoz Degrain 15, 44001 Teruel, Phone:974-602706

Elecha C.B., Mosén Romualda Soler, 4,44600 Alcaniz, Phone: 974-832677, Fax: 974-832677 / Antonio Cinca Monterde, Via Universitas 52, 50010 Zaragoza, Phone: 976-316965

ASTURIAS

Casilda Alvarez Olivar, San José, 12,33003 Oviedo, Phone: 985-223739 / Setel C.B., Cean Bernudez 9, 33208 Gijon, Phone 985-391911

Maes, S.L., Son Nadal, 63 B,07008 Palma de Mallorca, Phone: 971-274947, Fax: 971-249458 / Audio Imagen, Vicente Serra 21, 07800 lbiza, Phone: 971-314659 / Reparaciones Ortega , Via Púnica, 33 bajos,07800 lbiza, Phone: 971-890155 / Insat, Pintor Calbó, 07703 Mahoh, Phone: 971-365318

CANTABRIA

Seyma, Juan José Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander, Phone: 942-236919, Fax: 942-371954

Seyma, Juan Jasé Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander,Phone:942-236919,Fax:942-371954

CASTILLA LA MANCHA

Juman Serv. Tecnicos, C.B., Doctor Fleming, 3,02004 Albacete, Phone: 967-224078, Fax: 967-501831 / Electronica Lara, Jara 11, 13002 Ciudad Real, Phone: 926-211787 / Electronica Arellano, Corredera, 8, 13600 Alcazar de San Juan, Phone: 926-541839, Fax:926-541839 Rafael Diaz, Manuel Fernández Puebla, 7, 13300 Valdepenas, Phone: 926-322324 / Electronica Garcia , Ramón y Cajal, 17, 16004 Cuenca , Phone:966-211871, / Martinez Viejo C.B., Capitán Boixareu Rivera 51, 16004 Guadalajara, Phone:911-232763, Fax: 911-232763 / Electronica Rivas, Barrio San Juan, 1, 19001 Talavera de la Reina, Phone:925-805546 / Electronica Fe-Car, S.L., Avda Santa parbara, 30, 45600 Toledo, Phone:925-212145, Fax: 925-216827

CASTILLA Y LEON

Electronica Gredos, Eduardo Marquina, 24, 05001 Avila, Phone:920-224839 / Servitec, Lavaderos 7-9, 09007 Burgos, Phone: 947-224168, Fax:947-216232 / J.M. Hernandez Rodriguez , Plaza de los 12 Martires, 5, 29004 Leon, Phone:987-203410 / Electronica Javier, Ramirez, 5, 34005 Palencia, Phone:988-750374, Fax:988-750433 / Almat Electronica , Galileo, 21, 37004 Salamanca Phone:923-224508 / **Taller Electronico Guijo**, Ramón y Cajal, 1, 40002 Segavia, Phone:911-429418 / **Teco** , Zapateria, 25, 42002 Soria Phone:975-226125 / **Teleservicios**, Esqueva 6, 47003 Valladolid, Phone:983-309261 / **Velasco RTV**, C.B., Cuba, 35, 49005 Zamora, Phone:988-521170

CATALUNYA

Electro Adra, Balmes, 160, 08008 Barcelona, Phone:93-2172542 / 4 En 1 Reparaciones, Taquigrafo Marti, 19,08028 Barcelona, Phone:93-4309726 / **B, Avda**. Morera, 5-7, 08915 Badalona, Phone:93-4652200 , Fax: 93-4643336 / **Servinters**, Plaza Casagemes Phone: 93-4309/20 / B, Avad. Morera, 3-7, 108413 baddiona, Phone: 93-4032200, rax: 93-4043330 / Servinrers, Plaza Casagemes 20, 08911 Baddiona, Phone: 93-3894460, Fax: 93-3841765 / Mateos Electronica, Ctra. de Caldas 76, 08400 Granollers, Phone: 93-88492877, Fax: 93-8463035 / Estarlich , Sant Antoni, 186, 08370 Calella, Phone: 93-7662233 / Elde, Bruc. 55, 08240 Manresa, Phone: 93-728542 / Radio TV Villaret, Moli del Vent, 21, 08303 Mataro , Phone: 93-7980248 / Ce.Va.Sat, Pa Rubio i Ors, 105, 08203 Sabadell, Phone: 93-7107613 / Ce.Va.Sat, S.C. , Ctr. Matadepera, 87 , 08225 Terrassa, Phone: 93-7855111 / Laurea Sat, Guilleries, 20, 08500 Vic, Phone: 93-8890248 / Tecnotele, Misser Rufei, 2, 08720 Vilafranca del Penedes, Phone: 93-8903591, Fax: 93-8172184 Radio Garcia, Pere Comte 11, 17005 Girona, Phone: 972-235861 / Juan Salleras Puig, Pau Artesia, 4, 17600 Figueres, Phone: 972-503264 / Setal Pareia de Rarsolana, 13, 17800 Clat. 506754 / **Riera Daviu**, Torres i Bages 19, 17600 Figueres, Phone:972-503264 / **Satel**, Paseig de Barcelona, 12, 17800 Olot, Phone:972-265519 / **Cristel**, Valkalent 32, 25006 Lleida, Phone:973-270826 / **lelsa**, Tarragona, 40, 25005 Lleida, Phone:973-247127 Servei, C.B., Paseig Moreira, 8, 43500 Tortosa, Phone: 977-445355

EXTREMADURA

Electronica Bate, Plaza Portugal, 2, 06001 Badajoz, Phone:924-221740 / Antonio Munoz Vazquez , Canovas del Castillo, 16, 06800 Merida, Phone: 924-300785 / Jose Ruiz Garcia, Ecuador, 5B, 10005 Caceres, Phone: 927-224886, / Fco. Gonzalez Centeno, Avda. del Zafra 1, 06310 Puebla de Sancho Perez, Phone:924:552703, Fax:924:553308 / Arsenio Sanchez, Tornavacas 9, 10600 Plascencia, Phone: 927-411121

GALICIA

Servicios Tecnicos Mendez, Gil Vicente, 13 B, 15011 La Coruna , Phone: 981-275252 / Talleres Instaluz, Juan Florez 110, 15005 La Coruna, Phone:981-268026 / Electronica Penelo, Sierra Ganidoira 63 bjos, 27004 Lugo, Phone: 982-214743 / Televexo, Canabal, s/n 27880 Burela, Phone: 982-581857

, 27 aod bureia, Frante, 762-0 1737. **Electranica Fouces**, Benito Vicetto 34, 27400 Moforte de Lemos, Phone: 982-402438 / **Sevys**, General Aranda, 35, 32001 Orense, Phone: 988-212272 / **Imason**, Loureiro Crespo 43, 36004 Pontevedra, Phone: 986-841636 / **Central de Servicios**, Asturias, 10, 36206 Vigo, Phone: 986-374745 / **Alvimo**, conde Torrecedeira 92, 36202 Vigo, Phone: 986-299331, Fax: 986-294743

LA RIOJ

Roberto Aguado Gil , Avda. Viana, 10 , 26001 Logrono , Phone:941-252553 / Top Service, Achutegui de Blas 17 bjas, 26500 Calahorra, Phone: 941-135035

COMUNIDAD DE MADRID

Elbeservi, S.A., Pza. Puerto de la Cruz, 8 post., 28029 Madrid, Phone:91-3861601, Fax: 91-7302711 / Electronica Ansar, Tomasa Ruiz 4, 28019 Madrid, Phone: 91-4604745, Fax: 91-4604825 / Garman, C.B., Mandarina, 15, 28027 Madrid, Phone: 91-3680179, Fax: 91-3680180 / Sertecun, Bedel 6, 28801 Alcala de Henares, Phone: 91-8890032, Fax: 91-8892640 / Variosat, isla de Córcega, 24, 28100 Alcobendas, Phone: 91-6620468 / Gomescan, Plza. del Jubilado 8, 28042 Barajas, Phone: 91-3054890, Fax: 91-3058490 / Tec-Norte, S.C., Santiago Apóstol, 12, 28400 Villalba, Phone:91-8516347

Electroservicios Seba, C.B., Ronda Norte, 3 bajos, 30009 Murcia, Phone: 968-298593 / Electro Servic. Plaza, Gómez Cortina, s/n, 30005 Murcia, Phone: 968-284567 / Reg, C.B., Antonio Oliver, 17, 30290 Cartagena, Phone: 968-510006 / Raimundo Caro Portan, José Mouliáa 45, 30800 Lorca, Phone: 968-461811

NAVARRA

Telsan, C.B., Gayarre, 16, 31005 Pamplona, Phone: 948-241950 / Unitec, Fte. Canonigos 5, 31500 Tudela, Phone: 948-827434

PAIS VASCO

Servitele, Autonomia, 24 galerias, 48012 Bilbao , Phone:94-4448902 / Daniel Negredo, Padre Pernet 8, 48004 Bilbao, Phone:94-4112282 / Onofre Collantes, Ortuna Alango, 7, 48920 Portugalete, Phone: 94.4832122 / Estudios 3, Pza. de los Estudios 3, 20011 San Sebastian, Phone: 943-453797 / Reparaciones Urrutis. L. Paseo Aintzieka, 32, 20014 San Sebastian, Phone: 943-458410 / Teknibat Electronica, Zezenbide 4, 20600 Eibar, Phone: 943-702437 / Jose Ant Merino Nicolas, Avda. Judizmendi, 24, 01003 Vitoria, Phone: 945-251892

VALENCIA

Angel Avellan Sempere, Poeta Quintana, 13, 03004 Alicante, Phone: 96-5213255 / Electronica Eler, Pinoso 8, 03012 Alicante, Phone: 96-5256332 Angel Avelian Sempere, Poeta Quintana, 13, U3004 Alicante, Phone: 96-5256332
Tele Color, Del Vent, 9, 03500 Benidorm, Phone: 96-5852460 / Electronica Gomes, Baltasar Tristany 100, 03201 Elche, Phone: 96-5467581
Asiste, S.L., Pintor López, 43 bajos, 12004 Castellon, Phone: 964-215769 / Francisco Carceller, Carrero 29, 12116 Vinaros, Phone: 964-454465
Servic. Electronicos, Doctor Olóriz 3, 46009 Valencia, Phone: 96-3402034 / Antonio Monleon, Avda. de la Plata, 91, 46006 Valencia, Phone: 96-3345587 / Envisa Electronic, Júcar 50, 46600 Alzira, Phone: 96-2412487 / Telereparaciones Moncho, Pare Pasqual Català, 5, 46700 Gandia, Phone: 96-2872329 / Tecno Hogar, Dos de Mayo 41, 46700 Gandia, Phone: 96-2865335

JOS TEILLÄ ON JOTAIN HUOMAUTETTAVAA MIKROAALTOUUNISTANNE OIKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYS MYYJÄÄN TAI VALTUUTETTUUN SHARP HUOLTOON:

Tehovideo Oy, Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki , Phone:09-1461500 , Fax: 09-1461767 / **Tehovideo Oy**, Lukkosepänkatu 6, 20320 Turku, Phone: 02-2546822, Fax.02-2546856

SWEDEN
Vid förfragningar angaende din mikrovagsugn var vänlig kontakta din äterförsäliare eller nägon av Sharps representanter.
Vid förfragningar angaende din mikrovagsugn var vänlig kontakta din äterförsäliare eller nägon av Sharps representanter.
Centralservice Umea, Sandbackavägen 3, 903 46 Umea, Phone: 090-125001, Fax: 090-131135 / Servicegruppen AB,
Kopparbergsgatan 2, 200 43 Malmö, Phone: 040-967300, Fax: 040-923400 / MN Elektronikservice AB, Flygplatsintanten 10A, 161 11
Bromma, Phone: 08-6275900, Fax::08-6275160 / Jönköpings Antenn & TV Service, Fridhemsvägen 20, 553 02 Jönköping, Phone: 036161690, Fax::036-160211 / Ratronik Radio & TV Service, Nordlandergatan 15, 931 32 Skellettea, Phone: 0910-17305, Fax: 091016844 / Servicegruppen, Ekslingan 10, 25467 Helsingborg, Phone: 042-202960, Fax::042-202797 / Tomi Elektronik AB, Bäckvägen 90, 126 47 Hägersten, Phone: 08-186170, Fax::08-186175 / Tretronik, Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall, Phone: 060-155925, Fax: 060-173690 / TV-Trim Service AB, S:T Pauligatan 37, 416 60 Göteborg, Phone: 031-847200, Fax: 031-847500

ICELAND

Ef på hefur einhverjar kvartanir vardandi örbylgjuofninn pinn, på vinsamlegast hafdu samband vid söluadila örbylgjuofnsins, eda einhvern af effirtöldum Sharp pjónustuadilum. **Skrifbæer H.F.**, Hverfisgotu 103, 101 Reykjavík, Phone: 1-624215, Fax: 1-627252

DENMARK

Ved reklamationer vedrfrende Deres mikrobflgeovn, bedes De venligst kontakte Deres forhandler eller en de nedennaevnte SHARP Service Centre. Scandia Service A/S, Arnold-Nielsens-Blvd. 142, 2650 Hvidovre, Phone: 36771221, Fax: 31-490522

In case of any complaint regarding your microware-oven, please contact your dealer or the following SHARP Service branch. **Customer Help Desk**, Phone: 0345-125387

Abel Trindale Barreto, Estrada S Joao da Carreira, 3500 Viseu / Cenatel Ltd., R.Manuel Pinto Azevedo 727, 4100 Porto / Cenatel Ltd., Parada do Alto de S Joao 17A, 1900 Lisboa / Correia & Teixeira Ltd., Bairro da Coxa, Rua N, Lt. 15R/C DT, 5300 Braganca / Electricidade Geral, Av. Rocha Paris 152, 4900 Viana Castelo / Electro Bai, R. Antonio Jose Batista 39-C, 2900 Setubol / Electro Benardino, R. Batalha Reis 71, 6300 Guarda / Electro Marto Ltd., R. Paulo VI, 35-A, 2400 Leiria / Morgado & Pereira Ltd., Qt. Romalhao-Arm 3, V.N. de Cima, 5000 Vila Real / Polihertz Ltd., Lorgo Sr. do Piedade, 2, 6000 Castelo Branco / Pombalgaz, R. Albergaria dos Doze, 15, 3100 Pombal / Radifécnics, Quinta da Horta, Lt. 7 Lj.F, 8500 Portimoo / Tecnicaldas, R. Vicente Paramos, 27-B, 2500 Caldas da Roinha / Tecnovideo, R. Combalentes G. Guerra, 72-B, 3000 Coimbra

230 V, 50 Hz, Einphasenstrom Netzspannung: TECHNISCHE DATEN Mindestens 16 A Sicherung/Sicherungsautomat: 1,6 kW Mikrowelle Leistungsaufnahme. 2,55 kW (max.) 2,55 kW (max.) 2.9 kW Heißluft Kombibetrieb Mikrowelle/Heißluft 2.8 kW Kombibetrieb Mikrowelle/Grill 1 kW (IEC 705) 1,2 kW (600W x 2) Mikrowelle Leistungsabgabe: Grill-Heizelement 1,3 kW Heißluft-Heizelement 2450 MHz Mikrowellenfrequent: 350 mm(B) x 326mm(H) x 525 mm(T) 390 mm(B) x 220 mm(H) x 395 mm(T) 34 Liter Außenabmessungen: Garraumabmessungen: Garrauminhalt: ø 360 mm Drehteller: ca. 26 kg Gewicht: 230 V, 50 Hz, monophasé minimum 16 A 1,6 kW F) FICHE TECHNIQUE Alimentation électrique: Fusible/Disjoncteur: Consommation électrique: Micro-ondes 2,55 kW (maximum) 2,55 kW (maximum) 2, 9 kW 2, 8 kW Convection Cuisson combinée Micro-ondes/Convection Cuisson combinée Micro-ondes/Grif 1 kW (IEC 705) Micro-ondes Elément chauffant du gril Puissance de sortie: 1, 2 kW (600 W x 2) 1, 3 kW Elément chauffant de convection 2450 MHz Fréquence micro-ondes: 550 mm(L) x 326 mm(H) x 525 mm(P) 390 mm(L) x 220 mm(H) x 395 mm(P) Dimensions extérieures: Dimensions de la cavité: 34 litres Volume de la cavité: ø360 mm Plateau tournant: Environ 26 kg Poids: 230 V, 50 Hz, enkele fase Minimaal 16 A NL SPECIFICATIES Netspanning: Zekering/schakelaar: 1.6 kW Vereist vermogen: Microgolf 2,55 kW (max.) 2,55 kW (max.) Grill Convection 2, 9 kW 2, 8 kW Kombinatie Magnetron/Convectie Kombinatie Magnetron/Grill 1 kW (IEC 705) Microgolf Uitgangsvermogen: 1, 2 kW (600W × 2) 1, 3 kW 2450 MHz Grill-verwarmingselement Convectie-verwarmingselement Microgolffrekwentie: Afmetingen buitenkant: 550 mm(B) x 326 mm(H) x 525 mm(D) 390 mm(B) x 220 mm(H) x 395 mm(D) Afmetingen binnenkant: 34 Liter Kapaciteit oven: Draaitafel: Doorsnee 360 mm ca. 26 kg Gewicht: 230 V, 50 Hz, monofase) DATI TECNICI Tensione di corrente alternata: 16 A minimo Fusibile linea distribuzione/interruttore automatico: 1.6 kW Alimentazione d'esercizio: Microonde 2,55 kW (max.) Griglia 2,55 kW (max.) Convezione Abbinata Microonde/Convezione 2.9 kW 2. 8 kW Abbinata Microonde/Griglia 1 kW (IEC 705) Microonde Potenza d'uscita: 1, 2 kW (600W x 2) Elemento riscaldamento griglia 1.3 kW Elemento riscaldamento convezione 2450 MHz Frequenza microonde: 550 mm x 326 mm x 525 mm Dimensioni esterne (LxAxP): 390 mm x 220 mm x 395 mm Dimensioni cavità (LxAxP): 34 litri Capacità forno (LxAxP): ø 360 mm Piatto rotante: 26 kg circa Peso: 230 V, 50 Hz, monofásica ESPECIFICACIONES Tensión alterna: Mínimo 16A Fusible/Interruptor: 1,6 kW Energía eléctrica de CA: Microondas 2,55 kW (máx.) 2,55 kW (máx.) 2, 9 kW 2, 8 kW Parrilla Convección Doble Microondas/Convección Doble Microondas/Parrilla kW (IEC 705) Potencia de salida: Microondas 1, 2 kW (600W x 2) 1, 3 kW Elemento calentador de la parrilla Elemento calentador de convección 2,450 MHz Frecuencia de microondas: 550 mm(An.) x 326 mm(Al.) x 525 mm(Prof.) 390 mm(An.) x 220 mm(Al.) x 395 mm(Prof.) Dimensiones exteriores: Dimensiones de la cavidad: Capacidad del horno: 34 litros ø 360 mm Plato giratorio: 26 kg aproximadamente Peso:



SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH.Sonninstrasse 3, 20097 Hamburg
Germany.

TINS-A025URR0

Gedruckt in Großbritannien Imprimé au Royaume-Uni Gedrukt in Groot-Brittannië Stampato in Gran Bretagna Impreso en el Reino Unido